

応用編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

B2200n



本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft®Windows Vista™ x64 Edition operating system 日本語版
 → WindowsVista(x64版) **
- Microsoft®Windows Vista™ operating system 日本語版 → Windows Vista
- Microsoft®Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本 語版 → Windows Server 2003(x64版) **
- Microsoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版
 → WindowsXP(x64版) **
- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版
 → Windows Server 2003 **
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP **
- Microsoft® Windows® Server2003 operating system 日本語版
 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版
 → WindowsNT4.0
- Windows Vista、WindowsXP、Windows Server 2003、WindowsMe、Windows98、Windows2000、WindowsNT4.0 の総称→ Windows

※特に記載がない場合は、Windows Vista、Windows Server 2003 と WindowsXP には 64bit 版も含みます。

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。

お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条 通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことが あります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、 当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNT、Windows Server、および WindowsVista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS は、米国 Apple Inc. の米国及び、その他の国における 登録商標または商標です。

Adobe および Reader は、米国その他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標、または商標です。

その他各社名,製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡くだ さい。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2007 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい たものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを 1 部複製することができます。

2 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。

- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - 第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Reader の使用について

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。

目 次

1	ネットワーク接続で Windows にセットアップします	9
	動作環境	10
	MAC アドレスを確認します	10
	ケーブルを接続します	11
	WindowsVista にセットアップします	
	WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップします	20
	WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします	28
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	
	印刷できないときには	40
2	USB 接続で Windows にセットアップします	43
	動作環境	44
	ケーブルを接続します	45
	Windows にセットアップします	46
	セットアップがうまくいかないとき	53
	プリンタドライバを削除するには	59
	プリンタドライバをアップデートするには	61
	USB 接続でセットアップできないときには	63
3	ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします	65
	動作環境	66
	ケーブルを接続します	67
	セットアップします	68
	プリンタドライバを削除するには	74
	プリンタドライバをアップデートするには	
	印刷できないときには	76

4	USB 接続で Macintosh にセットアップします	77
	動作環境	78
	ケーブルを接続します	79
	セットアップします	80
	プリンタドライバを削除するには	82
	プリンタドライバをアップデートするには	83
	USB 接続でセットアップできないときには	84
5	ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします	85
	動作環境	86
	ケーブルを接続します	87
	セットアップします	88
	プリンタドライバを削除するには	95
	プリンタドライバをアップデートするには	96
	印刷できないときには	97
6	USB 接続で Mac OS X にセットアップします	99
	動作環境	100
	ケーブルを接続します	101
	セットアップします	102
	プリンタドライバを削除するには	105
	プリンタドライバをアップデートするには	106
	USB 接続でセットアップできないときには	107
7	Windows ソフトウェア	109
	ステータスモニタ	110
	ネットワークユーティリティ	113
	NIC 設定ツール (Windows)	115

	OKI LPR ユーティリティ	132 135 151 162
8	Macintosh ソフトウェア	175
	B2000 シリーズメニューセットアップ	176
	NIC 設定ツール(Macintosh)	178
	Web ブラウザ	184
9	いろいろな用紙に印刷するための設定	193
	はがき、往復はがき、封筒に印刷したい	194
	ラベル紙、OHPシートに印刷したい	197
10) 便利な印刷機能	201
10) 便利な印刷機能 複数ページを 1枚に印刷したい	
10		202
10	複数ページを1枚に印刷したい	202
10	複数ページを 1 枚に印刷したい任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	202 204 206
10	複数ページを 1 枚に印刷したい 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ) 用紙サイズを変更したい	202 204 206
10	複数ページを 1 枚に印刷したい 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ) 用紙サイズを変更したい ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)	202 204 206 207
10	複数ページを 1 枚に印刷したい任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	202 204 206 207 209
10	複数ページを 1 枚に印刷したい任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	202 204 206 207 209 210
10	複数ページを 1 枚に印刷したい任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	202 204 206 207 210 211
10	複数ページを 1 枚に印刷したい任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	202 204 206 207 210 211 212 213
10	複数ページを 1 枚に印刷したい任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	202 204 206 207 210 211 212 213
10	複数ページを 1 枚に印刷したい任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	202 204 206 207 210 211 212 213 214 215

11 プリンタメニューの使い方について	219
プリンタのユーザメニューの変更方法	220
ユーザメニュー一覧	222
管理者メニュー一覧	224
コンピュータからプリンタの状態を確認したい	225
コンピュータからプリンタの設定を変更したい	226
12 ネットワーク機能について	227
ネットワーク設定項目の一覧	228
ネットワーク機能を初期化します	230
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します.	231
IP アドレスの設定	232
DHCP/BOOTP を使います	236
SNMP を使います	240
13 困ったときには	241
クリーニングページをします	242
コンピュータの画面に表示されるメッセージ一覧	243
Windows から印刷できない	246
Macintosh から印刷できない	247
ネットワーク経由で印刷できない	248
WindowsXP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service P	
に関する制限事項	
Windows Vista による制限事項について	250
付 録	251
仕様	252
消耗品一覧	255
パラレル接続で Windows にセットアップします	257
索 引	269

(MEMO)

イ ネットワーク接続で Windows にセットアップします

10	動作環境
10	MAC アドレスを確認します
11	ケーブルを接続します
12	WindowsVista にセットアップします
20	WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップします
28	WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします
36	プリンタドライバを削除するには
38	プリンタドライバをアップデートするには
40	印刷できないときには



動作環境



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合が あります。

- WindowsVista/Vista(x64版) Windows Vista 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載して いる機種
- Windows Server 2003/2003(x64版) Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し ている機種
- WindowsXP/XP(x64版) WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し ている機種
- WindowsMe/98 WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し ている機種
- Windows2000 Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し ている機種
- WindowsNT4.0 WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し ている機種




- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- (注え)・MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは 動作しません。
 - ・ Windows95/3.1/NT3.51 では動作しません。
 - ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ(MIPS® シリー ズ、Alpha、PowerPC™ など)のシステムには対応していません。
 - ・ プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合 があります。



MAC アドレスを確認します

ネットワーク接続する場合、プリンタの MAC アドレスを確認する必要があります。 MACアドレスは Network Information に Mac Address と表示されています。Network Information については「ネットワークの設定情報を印刷をします」(Ly 231 ページ) をご覧ください。





ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。



注 プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 イーサネットケーブル (カテゴリ 5、ツイストペアケーブル、ストレー ト)とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉


〈ハブ〉





ク プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

3 プリンタをネットワークに接続します。



● イーサネットケーブルをプリンタの ネットワークインタフェースコネク 々に差し込みます。

- 2 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。
- メモーネットワーク接続のセットアップ手順は、WindowsVista の場合、 「WindowsVista にセットアップします」(╚ 12ページ)、WindowsXP/ 2000/Server 2003 の場合、「WindowsXP/2000/Server2003 にセット 「WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします | (□ 28 ページ) をご 覧ください。



Windows Vista にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows に IP アドレス等を設定します。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、Standard TCP/IP Portをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタにIP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、BOOTP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) については、「ネットワークの設定情報を印刷します」 (上、231ページ) をご覧ください。



- IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きる IP アドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCPなど)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

メモ

・ コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネット ワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0 (使用しません) DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0 IP アドレス設定 : 手動 LAN の規模の設定 : 小規模

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows Vista Home Premium Edition

プリンタ : B2200n

 IPアドレス
 : 192.168.0.3 (コンピュータ)、

192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1 **1** プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

夕 Windows に IP アドレス等を設定します。



● Windows を起動します。

すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 3 「プリンタに IP アドレス等を設定します」(□> 15 ページ) へ進みます。

- ② [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を選択します。




❸「ネットワーク接続の管理」を選択します。



▲「ローカルエリア接続」をダブルクリックし、「ローカルエリア接続の状態」画 面の「プロパティ」をクリックします。[ユーザアカウント制御] 画面が表示さ れたら [続行] をクリックします。



- **⑤** 「インターネット プロトコルバージョン4 (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」 をクリックします。
- ⑥ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバを入力し、 [OK] をクリックします。





- メモ ・ DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを 自動的に取得する | を選択し、IP アドレスは入力しません。
 - ・ デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しま せん。

q プリンタに IP アドレス等を設定します。



- ・ すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 4「プリンタドライバをインストールします」(□>17ページ)へ進みます。
- プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。



- ・ Windows Vista で、[自動再生] が表示されたら [startup.exe の実行] をクリックします。
- Windows Vistaで、[ユーザーアカウント制御]が表示されたら[続行]をクリックします。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
 - メモ 画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。
- ③「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、「NIC 設定ツールのインストール」 をクリックします。



- **4** NIC 設定ツールのセットアップが起動されたら [次へ] をクリックします。
- ⑤「インストールせずに、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリックします。






NIC 設定ツール起動時に「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合は、「ブロックを解除する」をクリックしてください。

⑥ NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタを検出 しますので、一覧より Network Information に記載された「MAC アドレス」を 参照して、設定を行うプリンタを選択します。








初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。


IP アドレスを自動取得している場合は? 野 手順 4 (17 ページ) に進みます。 ⑦ [設定] - [プリンタ設定] を選択します。



③ [IP アドレス] タブの [IP アドレス取得方法] から [Manual] を選択し、[詳細設定] の [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] を入力し [設定] をクリックします。



⑤ [設定パスワード入力] にパスワード (初期設定では「MAC アドレス」の下 6 桁) を入力し、「OK]をクリックします。






- ・ 初期設定ではパスワードは手順♥で参照した「MAC アドレス」の 下 6 桁を入力してください。この例の場合は、「849C9B | となり ます。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく 入力してください。
- ⑩ [設定完了] で「OK] をクリックするとプリンタが再起動されます。



プリンタ再起動中は、NIC 設定ツールのプリンタの状態が●(赤色) に変わります(通常は●(緑色)です)。



- ⑪ プリンタの再起動が完了し、NIC 設定ツールの設定したプリンタの状態が● (緑 色) に戻ることを確認します。
- 12 NIC 設定ツールを終了します。
- (B) 「OKI B2200n | 画面の右 トの × をクリックします。

4 プリンタドライバをインストールします。

● プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 付の「プリンタソフトウェア CD - ROM | をセットします。



- ・ Windows Vista で、[自動再生] が表示されたら [startup.exe の実行] をクリックします。
- ・ Windows Vista で、[ユーザーアカウント制御] が表示されたら[続 行]をクリックします。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。



(注♪) 画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。

③「ドライバのインストール」をクリックします。



- ▲「ネットワークプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックします。
- **⑤** [TCP/IP プロトコル] を選択し、[次へ] をクリックします。
- **⑥** 手順 3「プリンタに IP アドレス等を設定します」(□、15ページ)で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。



プリンタのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑦ 手順⑤で [検索するサブネット] を選択した場合、検索されたプリンタリスト 画面が表示されるので、B2200n を選択し、「次へ」をクリックします。




❸ 一覧のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をクリックします。

注・ 共有設定が行えない OS では、プリンタ名の変更のみ行えます。



⑨プリンタ名を入力し、[共有しない]を選択し、[OK]をクリックします。



プリンタドライバと Standard TCP/IP と、Network Extension とステータスモニタがインストールされます。

「Windows セキュリティ」画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアを インストールします。] をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら? **②**へ進みます。

- [完了] をクリックします。
- [終了] をクリックします。

[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



- ☞ 9からの続き
- № [完了] をクリックし、コンピュータを再起動します。

[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。





WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows に IP アドレス等を設定します。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、Standard TCP/IP Portをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタにIP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、BOOTP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) については、「ネットワークの設定情報を印刷します」 (上、231ページ) をご覧ください。



- ドIP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCPなど)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。



- ・ プリンタはネットワーク Plug&Play に対応しています。接続してい るコンピュータがすべて Windows XP/2000/Server 2003 の場合や、 接続しているルータがネットワーク Plug&Play に対応している場 合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アド レスを設定します。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動 で設定する必要はありませんので、「手順4 プリンタドライバを インストールします | (L 25ページ) からセットアップしてくだ さい。
- コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット ワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス · 192 168 0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255,255,255,0

ゲートウェイ : 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク 255 255 255 0

ゲートウェイ .0000IP アドレス設定 : 手動 LAN の規模の設定 ・小規模

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : B2200n

IP アドレス : 192.168.0.3 (コンピュータ)、

192.168.0.2 (プリンタ)

255 255 255 0 サブネットマスク ゲートウェイアドレス : 192 168 0 1

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

Windows に IP アドレス等を設定します。

すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 場合は、手順 3 「プリンタに IP アドレス等を設定します | (🕒 23 ペー ジ) へ進みます。

- **1** Windows を起動します。
- 2 [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネッ トワーク接続]を選択します。


(Windows Server 2003 では [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワー ク接続] を選択します。Windows2000 では [スタート] - [設定] - [ネットワー クとダイアルアップ接続]を選択します。)




③ [□─カルエリア接続] をダブルクリックし、[プロパティ] をクリックします。



④ [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



⑤ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバを入力し、 [OK] をクリックします。



- メモ
- DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを 自動的に取得する | を選択し、IP アドレスは入力しません。
- デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。
- ⑥ [ローカルエリア接続] を閉じます。

3 プリンタに IP アドレス等を設定します。



- ・ すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします(□>25ページ) | へ進みます。
- ・プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に「Network Information」を印刷してください。Network Information の印刷 方法は「ネットワークの設定情報を印刷します」(□>231ページ)をご覧ください。
- ① プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
 - メモ
 画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。
- ③「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、「NIC 設定ツールのインストール」をクリックします。



- **4** NIC 設定ツールのセットアップが起動されたら [次へ] をクリックします。
- ⑤「インストールせずに、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリックします。





NIC 設定ツール起動時に「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合は、「ブロックを解除する] をクリックしてください。

⑥ NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタを検出 しますので、一覧より Network Information に記載された「MAC アドレス」を 参照して、設定を行うプリンタを選択します。








初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。


Pアドレスを自動取得している場合は? ☞ 手順4(25ページ)に進みます。 **⑦**[設定] - [プリンタ設定] を選択します。



⑧ [IP アドレス] タブの [IP アドレス取得方法] から [Manual] を選択し、[詳細設定] の [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] を入力し [設定] をクリックします。



⑤ [設定パスワード入力] にパスワード (初期設定では「MAC アドレス」の下 6 桁) を入力し、「OK」をクリックします。





- 初期設定ではパスワードは手順砂で参照した「MAC アドレス」の下6桁を入力してください。この例の場合は、「849C9B」となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「******|と表示されます。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく 入力してください。
- (ⅰ) 「設定完了」で「OK」をクリックするとプリンタが再起動されます。




プリンタ再起動中は、NIC 設定ツールのプリンタの状態が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。



- 12 NIC 設定ツールを終了します。
- (B) 「OKI B2200n」画面の右上の × をクリックします。

4 プリンタドライバをインストールします。

- プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ❷ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。



③ [ドライバのインストール] をクリックします。



- 4 [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑤ [TCP/IP プロトコル]を選択し、「次へ」をクリックします。

⑥ 手順 3「プリンタに IP アドレス等を設定します」(□, 23 ページ) で設定した プリンタの IP アドレスを入力し、「次へ」をクリックします。



プリンタのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、[検索するサブネット]を選択し、「次へ]をクリックします。





- ・プリンタの IP アドレスを自動取得にしたい場合には、「印刷方法」で OKI LPR ユーティリティを選択してください。
- プリンタドライバインストール後、OKI LPR ユーティリティを起動し[オプション]-[設定]を選択し、[自動的にIP アドレスを再設定する]をチェックしてください。

⑦ 手順**⑥**で [検索するサブネット] を選択した場合、検索されたプリンタリスト 画面が表示されるので、B2200n を選択し、「次へ」をクリックします。



❸ 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ] をクリックします。プリンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更 / 共有設定] をクリックします。





共有設定が行えない OS では、プリンタ名の変更のみ行えます。

¶プリンタ名を入力し、「共有しない」を選択し、「OK」をクリックします。



プリンタドライバと Standard TCP/IP Port とステータスモニタと Network Extension がインストールされます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら? **②**へ進みます。

- [完了] をクリックします。
- [終了] をクリックします。

[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



- ☞ 9からの続き
- (2) 「完了」をクリックし、コンピュータを再起動します。

[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。





WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows に IP アドレス等を設定します。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、OKI LPR ユーティリティをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、BOOTP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、Network Information に表示されていますので、確認してください。Network Information については、「ネットワークの設定情報を印刷します」(⑤ 231 ページ) をご覧ください。



- ・IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きる IP アドレス等を確認してください。
- ・ ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続 しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・ Windows NT4.0 には、コンピュータの管理者の権限が必要です。

メモ コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0 IPアドレス設定 : 手動 LAN の規模の設定 : 小規模

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows98 プリンタ : B2200n

Pアドレス : 192.168.0.3 (コンピュータ)、

192.168.0.2 (プリンタ)

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス : 192.168.0.1 ↑ プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

夕 WindowsMe/98/NT4.0 に IP アドレス等を設定します。

・ すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 3 「プリンタに IP アドレス等を設定します」(□, 30 ページ) へ進みます。

- Windows を起動します。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- **③** [ネットワーク] をダブルクリックします。

[現在のネットワークコンポーネント] に[TCP/IP → ***(*** はアダプタ名)] が表示されている場合は?


☞ 7へ進みます。

WindowsMe で [ネットワーク] が表示されていない場合は?

☞ [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックします。

WindowsNT4.0 で [ネットワーク] が表示されていない場合は?

- ☞ **⑤**へ進みます。
- 4 「ネットワークの設定」タブの [追加] をクリックします。
- **⑤** 「プロトコル] を選択し、「追加] をクリックします。
- **⑥** [Microsoft] を選択して [TCP/IP] を選択し、[OK] をクリックします。




☞ 3からの続き

[TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名)を選択し、[プロパティ]をクリックします。



8 [IP アドレス] タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ] タブでゲートウェイ、[DNS 設定] タブで DNS を入力し、[OK] をクリックします。



メモ DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを 自動的に取得」を選択し、IP アドレスは入力しません。

9 Windows を再起動します。

q プリンタに IP アドレス等を設定します。



- ・すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」(□→33ページ)へ進みます。
- ・プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に「Network Information」を印刷してください。Network Informationの印刷方法は「ネットワークの設定情報を印刷します」(□⇒ 231 ページ)をご覧ください。
- ① プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ❷ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

メモ」画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。

③「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、「NIC 設定ツールのインストール」



をクリックします。

♠ NIC 設定ツールのセットアップが起動されたら [次へ] をクリックします。

⑥「インストールせずに、直接起動する」を選択し、「次へ」をクリックします。



→ NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタを検出しますので、一覧より Network Information に記載された「MAC アドレス」を参照して、設定を行うプリンタを選択します。





初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

IPアドレスを自動取得している場合は? 野 手順4(33ページ)に進みます。 ❸ [設定] - [プリンタ設定] を選択します。



⑨ [IPアドレス] タブの [IPアドレス取得方法] から [Manual] を選択し、[詳細設定] の [IPアドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] を入力し [設定] をクリックします。



(ⅰ) [設定パスワード入力] にパスワード (初期設定では「MAC アドレス」の下 6 桁) を入力し、「OK」をクリックします。





- 初期設定ではパスワードは手順●で参照した「MAC アドレス」の下6桁を入力してください。この例の場合は、「849C9B」となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「****** | と表示されます。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく 入力してください。
- [設定完了] で [OK] をクリックするとプリンタが再起動されます。
 - メモ プリンタ再起動中は、NIC 設定ツールのプリンタの状態が●(赤色) に変わります(通常は●(緑色)です)。



- ② プリンタの再起動が完了し、NIC 設定ツールの設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ることを確認します。
- (B) 「NIC 設定ツールを終了します。
- ⚠ 「OKI B2200n」画面の右上の × をクリックします。

4 プリンタドライバをインストールします。

- プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、「同意する〕をクリックします。
 - メモ 画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。
- ③ [ドライバのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。
- 4 [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑤ 「TCP/IPプロトコル」を選択し、「次へ」をクリックします。
- ⑥ プリンタの IP アドレスを入力し、「次へ」をクリックします。



プリンタの IP アドレスがわからない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次へ] をクリックします。



⑦ 手順⑥で [検索するサブネット] を選択した場合、検索されたプリンタリスト 画面が表示されるので、B2200n を選択し、「次へ」をクリックします。



❸ 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、「次へ」をクリックします。 プリンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、「プリンタ名の変更」をクリックします。 WindowsNT4.0 の場合、共有設定も表示されますが、「共有しない」を選択し、「OK」 をクリックします。



プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティとステータスモニタ、Network Extension がインストールされます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ ⑪へ進みます。

- ⑨ [完了] をクリックします。
- [終了] をクリックします。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されます。





セットアップは終了です。



プリンタの IP アドレスを自動取得に設定した場合は、プリンタドライバインストール後、OKILPRユーティリティを起動し[オプション][設定]を選択し、[自動的に IP アドレスを再設定する] をチェックしてください。

☞ 8からの続き

● [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。

Windows が再起動されます。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されます。





セットアップは終了です。



プリンタの IP アドレスを自動取得に設定した場合は、プリンタドライバインストール後、OKILPRユーティリティを起動し[オプション]-[設定]を選択し、[自動的にIP アドレスを再設定する] をチェックしてください。



プリンタドライバを削除するには



🎍 ブリント サーバーのブロバティ

用紙 ボート ドライバ 詳細設定

COMPUTER

インストールされたプリンタ ドライバ

追加(<u>D</u>)...

削除(R)

- WindowsVista/XP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。



置換(P) プロパティ(E)

OK キャンセル

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。(Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows 2000/NT4.0/Me/98 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI B2200n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/Server2003 の場合は、 4、 **5**の作業を行ってください。

- ④「プリンタとFAX」フォルダ (Windows2000 では「プリンタ」 フォルダ)の[ファイル]-[サー パーのプロパティ]を選択します。
- **⑤** [ドライバ] タブで、該当する機 種名を選択し、[削除] をクリッ クします。




プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリティと Network Extension は、プリンタドライバの削除をしても削除されません。

OKI LPR ユーティリティと Network Extension を削除する場合は、「7章 Windows ソフトウェア」の「OKI LPR ユーティリティ」、「Network Extension」をご覧ください。

WindowsVista の場合

- WindowsVista では [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI B2200n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。




3 確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。

④ [プリンタ]フォルダ内で右ボタンをクリックして、[管理者として実行]-[サーバーのプロパティ]を選択します。



- 6 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、〔続行〕をクリックします。
- ⑥ 「プリント サーバーのプロパティ〕の「ドライバ」タブを選択します。
- 7 該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。




❸「ドライバとパッケージの削除」画面が表示されたら、「ドライバとドライバパッケージを削除する」を選択して「OK」をクリックします。



⑨「プリント サーバー プロパティ」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。



●「ドライバとパッケージの削除」画面に戻ったら、[削除]をクリックします。





プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsVista/XP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者 の権限が必要です。
- ・Windows が起動されている場合は再起動してください。



PRINTING SOLUTIONS

OKI B2200n フリンタ ドライバ

Version 1.0.0


Convright (C) 2006 Oki Data Corporation

OK OK


- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。(WindowsVistaでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI B2200n] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「プロパ ティ」を選択します。
- (3) [デバイスオプション] タブの[バージョン情報] をクリックします。
- イバージョン情報画面が表示されたら、バージョンを控えて[OK]をクリックします。



⑤ [B2200n] アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。(WindowsVista では「プリンタドライバを削除 するには」WindowsVista の場合 (□ 36ページ)を参照してプリンタドライバを削除します。)



ださい。 **⑥** 以降、画面の指示に従います。



⑦「プリンタと FAX」フォルダ (Windows2000 では「プリンタ」 フォルダ)の[ファイル] - [サーバーのプロパティ]を選択します。



- ❸「ドライバ」タブで、該当する機 種名を選択し、「削除」をクリッ クします。
- **9** Windows を再起動します。
- ⋒ 新しいプリンタドライバをセット アップします。 詳しくは、「WindowsVista にセッ トアップします | (12ページ)、 [WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップします | (20 ペー ジ)、「WindowsMe/98/NT4.0 に セットアップします | (28 ページ) をご覧ください。



(注.・必ずプリンタの電源 が ON になっている ことを確認してくだ さい。

● ●~●の手順でバージョン情報を 表示し、新しいプリンタドライバ のバージョンが更新されているこ とを確認します。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100M ランプ(緑)を確認します。100BASE-TXで接続している場合に点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUS ランプ (橙) を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔 (1 秒あるいは 0.1 秒) で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブの LINK ランプが点灯しません。
- Ping に応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。HUBとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できないことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの「HUB との接続の設定」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は以下を参照してください。
- プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。
- ② プリンタとコンピュータをクロスケーブルで接続します。
- 3 ネットワーク接続のセットアップを行います。



ネットワーク接続のセットアップ手順は、WindowsVista の場合、「WindowsVista にセットアップします」(□ 12 ページ)、

- ◆ Web ブラウザを起動します。
- ⑤ [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス / Jを入力し、Enter キーを押します。
- **⑥** [管理者のログイン] をクリックします。
- ⑦ [名前] に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、「ログイン」 をクリックします。
- ❸ [ネットワーク] をクリックします。
- ¶ [HUB との接続の設定] を [10BASE-T HALF] に設定します。

1

[送信] をクリックします。

ハブの動作モードを「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はハブに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

WindowsMe/98

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク] [ネットワーク] [ネットワーク] [ホットワーク] [ホーク] [ホーク]
- [TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名) の [プロパティ] で、[IP アドレス], [サブネットマスク], [ゲートウェイ] が正しいか確認します。
- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリント] [一時停止] のチェックを外します。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリント] [プリンタの再設定]を選択し、[IP アドレス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[Pアドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

WindowsXP/2000/Server2003

チェックを外します。

- [スタート] [コントロールパネル] [ネットワークとインターネット接続] [ネットワーク接続] を選択します。(Windows Server 2003 では [スタート] [コントールパネル] [ネットワーク接続] を選択します。Windows2000では[スタート][設定]-[セットワークとダイアルアップ接続]を選択します。) [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[プロパティ] に [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていることを確認します。
- [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] をクリックし、[IP アドレス] , [サブネットマスク] , [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの 先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定して ください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することがで きません。これは WindowsXP/2000 の仕様によるものです。
- [プリンタと FAX] (Windows2000 では、[プリンタ]) フォルダから、[OKI B2200n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択し、[ポート] タブの [ポートの構成] をクリックして [プリンタ名または IP アドレス] が、プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ」を選択してから「リモートプリント] [プリンタの再設定] を選択し、「IPアドレス」がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。
 OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一日"OKI LPR
- ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。

 OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、「リモートプリント」 [一時停止] の

小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IP アドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

WindowsNT4.0

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク] をダブルクリックし、[プロトコルタブ] の [ネットワークプロトコル] で [TCP/IP プロトコル] が表示されていることを確認します。
- [TCP/IP プロトコル] の [プロパティ] で、[IP アドレス], [サブネットマスク], 「デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリント] [プリンタの再設定]を選択し、[IP アドレス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。

- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリント] [一時停止] のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IP アドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

2 USB 接続で Windows にセットアップします

動作環境	44
ケーブルを接続します	45
Windows にセットアップします	46
セットアップがうまくいかないとき	53
プリンタドライバを削除するには	59
プリンタドライバをアップデートするには	61
USB 接続でセットアップできないときには	63



動作環境



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

- WindowsVista/Vista(x64版)
 WindowsVista 日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種
- Windows Server 2003/2003(x64版)
 Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT 互換機でUSB インタフェースを搭載している機種
- WindowsXP/XP(x64版)
 WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種
- WindowsMe/98
 WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT 互換機でUSB インタフェースを搭載している機種
- Windows2000 Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機でUSB インタフェースを搭載している機種



- ・ Windows95/3.1 からアップグレードインストールした Windows Me/98 での動作は保証できません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトでは動作しません。
- Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。
- 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は 5 秒間以上あけてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI B2200n」「OKI B2200n (コピー 2)」「OKI B2200n (コピー 3)」と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源 を ON する順序によって変わります。
- ・ USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。

メモ

- ・ プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。
- ・ USB インタフェースケーブルは USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 (2m 以下を推奨) のものをお使いください。
- ・ お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。

⟨WindowsXP⟩

[スタート] - [マイコンピュータ] をマウス の右ボタンでクリックし、[プロパティ] -[ハードウェア] タブを開き、[デバイスマ ネージャ] をクリックします。



(Windows2000/Server2003)

[マイコンピュータ] をマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] - [ハードウェア] タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリッ クします。



(WindowsMe/98)

[マイコンピュータ] をマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] - [デバイスマネージャ] タブを開きます。



(WindowsMe の画面)



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。




(注・) プリンタのケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様のケーブル を別途用意してください。



プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

メモ USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜 き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USB ドライバのイ ンストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF に しておきます。

3 USB ケーブルを接続します。



● USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネクタに差し込 みます。



USB ケーブルをネットワー クインタフェースコネクタ に差し込まないよう注意し てください。

故障の原因となります。

② USB ケーブルをコンピュータの USB インタフェースコネクタに差 し込みます。



Windows にセットアップします

USB 接続で Window にセットアップします。



WindowsVista/XP/2000/Server2003 では管理者の権限が必要です。

コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアが見つ かりました |画面が表示されます。その場合は、「キャンセル」をクリッ クし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。

セットアッププログラムを起動します。

 $\mathbf{1}$ [プリンタソフトウェア CD - ROM] をコンピュータにセットします。 セットアッププログラムが起動します。




- ・ Windows Vista で、[自動再生] が表示されたら [startup.exe の実行] をクリックします。
- ・ Windows Vista で、[ユーザーアカウント制御] が表示されたら [続 行]をクリックします。

プリンタドライバをインストールします。

●「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

メモー画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。

- 2 [ドライバのインストール] をクリックします。
- ③[ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「1 ネットワーク接続で Windows に セットアップします」(59ページ)をご覧ください。

4 ポートで[USB]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。

「Windows セキュリティ」画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします。] をクリックします。

4 USB ドライバをインストールします。

●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、画面の指示に従いUSBドライバのインストールを完了させます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら? **④**に進みます。

USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。 Windows Vista/XP/2000/Server2003 の場合

☞ 48 ページに進みます。

Windows Me の場合

☞ 49 ページに進みます。

Windows 98 の場合

☞ 50 ページに進みます。

- ②「インストール完了」の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。
- (3)「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタ」を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



☞ ●からの続き

④「再起動する」にチェックを付け[完了]をクリックします。 Windows が再起動されます。 **⑤**「ケーブル接続」の画面が表示されたら、画面の指示に従いプリンタドライバのインストールを完了させます。

USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。 Windows Me の場合

☞ 49ページに進みます。

Windows 98 の場合

☞ 50ページに進みます。

- ⑥「インストール完了」の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。
- ⑦「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタ」を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



WindowsVista/XP/2000/Server2003 の場合

- システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかることがあります。
- ❷ [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

WindowsMe の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「WindowsMe で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(し、54ページ)をご覧ください。

● 「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

② [完了] をクリックします。

引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ファイルのコピー」が表示されたら?

☞ 4へ進みます。

③ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 2からの続き

4 [ファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥Win9x



ファイルのコピーが開始されます。

⑤ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

Windows98 の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合 | (し 56ページ)をご覧ください。

- ●「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] を選択し、[次へ] を クリックします。



③ [CD-ROM ドライブ] にチェックを付け、「次へ」をクリックします。



- (4) [次へ] をクリックします。ファイルのコピーが開始されます。
- **⑤**[完了]をクリックします。

引き続き USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら?

⑥ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 5からの続き

⑦「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK] をクリックします。



❸ [ファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥Win9x



(ⅰ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。



セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合

(Windows USB インタフェース)

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセットアップを行います。

- セットアッププログラムを起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら、USB ケーブルの接続を確認し、電源を ON にします。 「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、Windows を再起動した後、USB ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を ON にします。
- 3 以降、画面の指示に従ってセットアップします。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従って設定を確認します。

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。(Windows Vista では、[スタート] [コントロールパネル] [プリンタ] を選択します。Windows Server 2003 では、[スタート] [プリンタと FAX] を選択します。Windows 2000/Me/98 では、[スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- ② ブリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- WindowsVista/XP/2000/Server2003では、「ポート]タブの[印刷するポート], WindowsMe/98では [詳細]タブの [印刷先のポート]で、接続先のポートを下記の設定にします。

WindowsVista/XP/2000/Server2003…USB ケーブルで接続する場合
「USBxxx]

WindowsMe/98…USB ケーブルで接続する場合

[OP1 USBx]



- WindowsVista/XP/2000/Server2003 で、[印刷するポート] に [US-Bxxx] が表示されないときは、プリンタの電源が ON になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度●~❸を行ってください。
- WindowsMe/98で[印刷先のポート]に[OP1 USBx]が表示されないときは、プリンタの電源が OFF になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。
- WindowsMe/98 の場合、ご利用の環境により [USBxxx] と表示される場合もあります。

セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン | WindowsMe で「新しいハードウェアの追加ウィ ストールに失敗しましたしのエラーが表示される場合 (WindowsMe/98/2000)

WindowsMe/98/2000 と USB 接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップ する必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してください。

- ●プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。
- ② USB ケーブルを接続します。
- ❸ プリンタの電源を ON にします。
- **4** Windows を起動します。
- ⑤「新しいハードウェアの追加ウィザード」(Windows2000では「新しいハー ドウェアの検索ウィザードリが表示されたら、以降、画面の指示に従って セットアップします。

詳細は、「プリンタソフトウェア CD-ROM」内の「README.TXT」をご覧ください。

ザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス トールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- **②** [システム] をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ] タブの [その他のデバイス] で [USB Device] を選択し、 プロパティをクリックします。



- (4) 「ドライバの再インストール」をクリックします。
- ⑤「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

⑥「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

⑦「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、「次へ」をクリックします。



③ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)] を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。

⑤ [検索場所の指定] にチェックを付け、次のように入力し、[次へ] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥WIN9X



● [次へ] をクリックします。



- 通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 【② [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。

- (B) 「完了」をクリックします。
- ⚠ [完了] をクリックします。
- (B) 「OKI USB Driver のプロパティ」画面で [閉じる] をクリックします。
- (6)「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックし、[コントロールパネル] を閉じます。
- (7) [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。




セットアップは完了です。

Windows98 で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」を選択します。
- ② 「システム〕をダブルクリックします。
- **③** [デバイスマネージャ] タブの [その他のデバイス] で [USB Device] を選択し、 プロパティをクリックします。





- 4 [ドライバの再インストール] をクリックします。
- **⑤**「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

⑥ [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)] を 選択し、「次へ」をクリックします。



- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ♠ 「CD-ROM ドライブ」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。
- ❷ 「次へ〕をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- [完了] をクリックします。
- ⑪ 「OKI USB Driver のプロパティ」画面で [閉じる] をクリックします。

引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

- ②「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- (1) [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)] を選択します。

[4] [検索場所の指定] にチェックを付け、次のように入力し、[次へ] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥WIN9X



⑤ 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、「次へ」をクリックします。 ______



- (b) ブリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ① [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。

- № [完了] をクリックします。
- (9「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックし、[コントロールパネル] を閉じます。
- ② [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。



プリンタドライバを削除するには



- WindowsVista/XP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動されている場合は再起動してください。



- ② [OKI B2200n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000 /Server2003 の場合は、

4、**5**の作業を行ってください。

- ④「プリンタとFAX」フォルダ (Windows2000 では「プリンタ」 フォルダ)の[ファイル] - [サー バーのプロパティ]を選択します。
- **⑤** [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。

WindowsVista の場合

- Windows Vista では [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタ] フォルダ内で右ボタンをクリックして、[管理者として実行]-[サーバーのプロパティ] を選択します。



3 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[続行] をクリックします。



- ▲ 「プリント サーバーのプロパティ」の[ドライバ] タブを選択します。
- **⑤** 該当する機種名を選択し、「削除」をクリックします。




⑥「ドライバとパッケージの削除」画面が表示されたら、「ドライバとドライバ パッケージを削除する]を選択して[OK]をクリックします。





❸ 「ドライバとパッケージの削除」画面に戻ったら、〔削除〕をクリックします。





プリンタドライバをアップデートするには



- (注え)・WindowsVista/XP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権 限が必要です。
 - ・Windows が起動されている場合は再起動してください。





- 「スタート」 「コントロールパネ ル] - 「プリンタとその他のハード ウェア] - [プリンタとFAX] を クリックします。(Windows Vista では [スタート]-[コントロール パネル]-[プリンタ]を選択しま す。Windows Server 2003 では 「スタート]-「プリンタとFAX]を選 択します。Windows2000/NT4.0/ Me/98 では[スタート]-[設定]-[プ リンタ]を選択します。)
- ② [OKI B2200n] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「プロパ ティ〕を選択します。
- ❸ 「デバイスオプション」タブの「バー ジョン情報〕をクリックします。
- ♠ バージョン情報画面が表示された ら、バージョンを控えて「OK」を クリックします。



⑤ [OKI B2200n] アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、「削 除]を選択します。(Windows Vista では「プリンタドライバを削除 するには | Windows Vista の場合 (🕒 59ページ) を参照してプリ ンタドライバを削除します。)



ドライバのアップデー トを確実に行うために、 アップデートするプリ ンタドライバと同じ種 類のすべてのプリンタ ドライバを削除してく ださい。

6 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/Server2003 の場合は、**7**~ ❸の作業を行ってくだ さい。

⑦「プリンタと FAX」フォルダ (Windows2000 では「プリンター フォルダ) の「ファイル」-「サー バーのプロパティ〕を選択します。



- ❸ [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。
- **9** Windows を再起動します。
- (□) Windows にセットアップします (□) 46ページ) に従ってセットアップします。新しいプリンタドライバをセットアップします。



- ・ 必ずプリンタの電源 が ON になっている ことを確認してくだ さい。
- ① ① ② の手順でバージョン情報を表示し、新しいブリンタドライバのバージョンが更新されていることを確認します。



USB 接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
WindowsNT4.0 でセットアップできません。	WindowsNT4.0 は USB 接続で使用できません。WindowsNT4.0 の場合はネットワーク接続で使用してください。
Windows95/3.1からアップグレー ドした WindowsMe/98 を使用し ています。	動作保証できません。WindowsMe/98 をクリーンインストールしたコンピュータを使用してください。
コンピュータが USB インタフェー スに対応していません。	デバイスマネージャで USB コントローラが 表示されるか確認してください。
USB ケーブルが規格に合っていない可能性があります。	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USB ケーブルが外れています。	USB ケーブルを差し込んでください。
USB ケーブルに問題があります。	予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。
USB ハブを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の指定]が表示されます。	「プリンタソフトウェア CD-ROM」の中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。 例:「E:¥Drivers¥JPN¥WIN9X」 (ここでは CD-ROM ドライブが E:の場合を例にしています)
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。

(MEMO)

3 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします

66	動作環境
67	ケーブルを接続します
68	セットアップします
74	プリンタドライバを削除するには
75	プリンタドライバをアップデートするには
76	印刷できないときには



動作環境



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

MacOS8.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, Mac OS X Classic 環境 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフェースを搭載 している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- MacOS8.0 以前のシステムには対応していません。
- プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使 用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン トモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大 きくしてください。
- ・ MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。



ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。



注 プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル(カテゴリ 5、ツイストペアケーブル、ストレート) とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉








2 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。



3 プリンタをネットワークに接続します。



- ネットワークインタフェースコネク 夕に差し込みます。
- 2 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。



セットアップします



プリンタの電源を ON にします。




完全に起動すると \bigcirc 「電源ランプ」と \bigcirc 「Online ランプ」が点灯します。

夕 Macintosh を設定します。

- Macintosh を起動します。
- ② [アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP] を選択します。
- ❸ [経由先] [Ethernet] を選択します。
- ④ [設定方法]-[手入力]を選択し、IPアドレス、サブネットマスク、必要に応じてルータアドレス、ドメインネームサーバを入力します。

DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、[設定方法] - [DHCP サーバを参照] を選択します。



⑤ TCP/IP を閉じます。



コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない




- ・IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きる IP アドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCP など)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。

マプリンタに IP アドレス等を設定します。



- (注・・すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している 場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」(🕒 72ページ)へ進みます。
 - ・ プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に「Network Information | を印刷してください。Network Information の印刷方 法は「ネットワークの設定情報を印刷します」(🕒 231 ページ) をご覧ください。
- プリンタの電源が ON で、Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ 添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM | をセットします。
- 「Utility | フォルダを開きます。
- 「Network 」フォルダを開きます。
- ♠「OS9」フォルダを開きます。



6 NICTool-J for MacOS をダブルクリックします。



⑥「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。



⑦「お読みください」をよく読み、「続ける」をクリックします。



❸ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。



(OS9.1 以上の場合 Applications (Mac OS 9))]-[OKIDATA][NIC 設定ツール]フォルダ内の[NIC 設定ツール]をダブルクリックします。



● NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタを検出 しますので、一覧より Network Information に記載された MAC アドレスを参照 して、設定を行うプリンタを選択します。








初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

Pアドレスを自動取得している場合は? ☞ 手順4(72ページ)に進みます。

- [設定] メニューの [IP アドレス設定] を選択します。
- (2 [IPアドレス] タブの [IPアドレス取得方法] から [Manual] を選択し、[詳細設定] の [IPアドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] を入力し [設定] をクリックします。




(3) [設定パスワード入力] に [設定パスワード] (初期設定では、MAC アドレスの下6桁) を入力し、[OK] をクリックします。



♪ 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。



⑤ プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。



- ⑥ プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。
- **⑦** NIC 設定ツールを終了します。

$m{4}$ プリンタドライバをインストールします。



- ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintoshがハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。
- ① [アップルメニュー] [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ] を選択します。
- ② [セット] を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
- ③ Macintosh を再起動します。
- (4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
- ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻して、Macintosh を再起動します。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時セット] を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Installer for MacOS] をダブルクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

5 使用するプリンタを選択します。

- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- **②** [B2200n(TCP/IP)] アイコンをクリックします。
- **3** 検索された IP アドレスを選択します。





「プリンタの選択」に表示された IP アドレスを必ずクリックして選択 してください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デ スクトップ・アイコンが作成されず、印刷できません。

4 セレクタを閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。

(注く) セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたこ とを確認してから印刷してください。

> デスクトップ・アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数の プリンタアイコンが作成される場合があります。

この場合は、次の手順で復旧してください。

- ① [アップル] メニュー [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ] で、[デスクトップ・プリントモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・ スプーラ〕のチェックを外します。
- ② Macintosh を再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。
- ④ プリンタドライバを再インストールします。
- ⑤ [機能拡張マネージャ]の [セット] を元の設定に戻します。
- ⑥ Macintosh を再起動します。



プリンタドライバを削除するには



アンインストール

OKI B2200n (USB) ♦ 0KI B2200n (TCP/IP)

使用可能なディスクの空き: 2,648,344K インストールの場所

項目はディスク "059.2" からアンインストールされます。

インストーラで削除(アンインストール)します。



Installer for MacOS

次のブリンタ用のドライバ及びユーティリティをアンインストールします。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- 2 [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Installer for MacOS] をダブル クリックします。
- 4 「起動 | 画面で 「続ける〕をクリッ クします。
- 6 「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- 6 「お読みください」画面で、[続 ける]をクリックします。
- **⑦ ♦** をクリックし、「アンインス トール〕を選択します。
- ❸「アンインストール」をクリック します。

プリンタドライバのアンインス トールが開始されます。



お読みください...

終了

アンインストー

- **⑨** [OK] をクリックします。
- (1) 「終了」をクリックします。

デスクトッププリンタアイコンを削除します。



プリンタドライバをアップデートするには

- ② 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」(○ 68ページ)をご覧ください。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100M ランプ (緑)を確認します。100BASE-TX で接続している場合に点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUS ランプ (橙) を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔 (1 秒あるいは 0.1 秒) で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブの LINK ランプが点灯しません。
- Ping に応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。


ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できないことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの[HUB との接続の設定]を[10BASE-T HALF]に設定してください。設定方法は以下を参照してください。
- ↑ プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。
- ② プリンタとコンピュータをクロスケーブルで接続します。
- 3 ネットワーク接続のセットアップを行います。



- ♠ Web ブラウザを起動します。
- **⑤** [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス / J を入力し、Enter キーを押します。
- ⑥ [管理者のログイン] をクリックします。
- ⑦ [名前] に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
- ❸ [ネットワーク] をクリックします。
- **9** [HUB との接続の設定] を [10BASE-T HALF] に設定します。
- [送信] をクリックします。
- ハブで動作モードを [10BASE-T HALF] に設定してください。(詳細はハブに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

• [アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [TCP/IP] で [経由先] が [Ethernet] になっていることを確認します。

4 USB接続で Macintosh にセットアップします

78	動作環境
79	ケーブルを接続します
80	セットアップします
82	プリンタドライバを削除するには
83	プリンタドライバをアップデートするには
84	USB 接続でセットアップできないときには



動作環境



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

プリンタドライバ

MacOS8.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, Mac OS X Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



- USB 拡張ボードには対応していません。
- 日本語以外の OS には対応していません。
- 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす る間隔は5秒間以上あけてください。
- ・他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに「B2200n」、 「B2200n1 |、「B2200n2 | と表示されます。この番号はプリンタを 接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。
- プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使 用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド プリントができない場合があります。このような場合は、プリン トモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大 きくしてください。
- · MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

メモ USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 (2m | 以下を推奨) のものをお使いください。



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。



USB ケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様の USB ケーブル を別途用意してください。



夕 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

メモ USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜 き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USB ドライバのイ ンストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF に しておきます。

3 USB ケーブルを接続します。



- USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネクタ に差し込みます。
 - USB ケーブルをネッ トワークインタフェー スコネクタに差し込ま ないよう注意してくだ さい。 故障の原因となりま す。
- 2 USB ケーブルを Macintosh のUSBインタフェースコネ クタに差し込みます。



セットアップします

1

プリンタの電源を ON にします。



完全に起動すると \bigcirc 「電源ランプ」と \bigcirc 「Online ランプ」が点灯します。

2

Macintosh を起動します。

? プリンタドライバをインストールします。



- ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- ・システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintoshがハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。
- ① [アップルメニュー] [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ]を選択します。
- ② [セット] を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
- ③ Macintosh を再起動します。
- (4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
- ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻して、Macintosh を再起動します。 機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時セット] を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **3** [Installer for MacOS] をダブルクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 使用するプリンタを選択します。

- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- 2 [B2200n(USB)] アイコンをクリックします。
- **3** B2200n を選択します。



(注・)「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択してください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デスクトップ・アイコンが作成されず、印刷できません。

4 セレクタを閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。



セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたことを確認してから印刷してください。

デスクトップ・アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開いたまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数のプリンタアイコンが作成される場合があります。

この場合は、次の手順で復旧してください。

- ① [アップル]メニュー [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ]で、[デスクトップ・プリントモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・スプーラ]のチェックを外します。
- ② Macintosh を再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。
- ④ プリンタドライバを再インストールします。
- (5) 「機能拡張マネージャ」の「セット」を元の設定に戻します。
- ⑥ Macintosh を再起動します。



プリンタドライバを削除するには




インストーラで削除(アンインストール)します。

お読みください...



- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Installer for MacOS] をダブル クリックします。
- ▲ 「起動」 画面で [続ける] をクリッ クします。
- 6 「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- ⑥「お読みください」画面で、「続 ける]をクリックします。
- ◆をクリックし、[アンインス トール〕を選択します。
- ❸「アンインストール」をクリック します。

プリンタドライバのアンインス トールが開始されます。



Installer for MacOS

OKI B2200n (TCP/IP)

使用可能なディスクの空き: 2,648,344K - インストールの場所

びユーティリティをアンインストールします。

- **⑨** [OK] をクリックします。
- **⑩** [終了] をクリックします。

デスクトッププリンタアイコンを削除します。

プリンタドライバをアップデートするには

- ② 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」(Ly 80 ページ)をご覧ください。



USB 接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
USB ケーブルが規格に合っていない可能性があります。	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USB ケーブルを短時間で抜き差ししています。	USB ケーブルを抜き差しする間隔は 5 秒間 以上あけてください。
USB ケーブルが外れています。	USB ケーブルを差し込んでください。
USB ケーブルに問題があります。	予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。
USB ハブを使用しています。	プリンタと Macintosh を直接接続してみて ください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてくださ い。(<u>い</u> 77 ページ)
プリンタの電源スイッチが OFF に なっています。	プリンタの電源を ON にしてください。
デスクトッププリンタアイコンに 手のマークがついています。	Macintosh のブリンタメニューの[ブリント キューの開始]を選択してください。
ブリンタドライバが正しくインス トールされていません。	ブリンタドライバを再インストールしてくだ さい。(╚> 80 ページ)
[オフライン] になっています。	「Online」スイッチを押して、[オンライン] にしてください。

5 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします

動作環境	86
ケーブルを接続します	87
セットアップします	88
プリンタドライバを削除するには	95
ノタドライバをアップデートするには	96
印刷できないときには	97



動作環境



Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境

Mac OS X10.1 \sim 10.4.8 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフェースを搭載している機種



- · 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ Mac OS X 10.2.3 以前では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・ Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能は使用できません。
- A3 → A4 用紙、B4 → A4 用紙
- 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
- 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
- レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
- フリーサイズの登録
- ウォーターマーク
- Mac OS X 10.1.5 以前の環境にプリンタドライバをインストールしていて、Mac OS X 10.2 以上にアップデートした場合は、プリンタドライバを再インストールしてください。



ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。



注・プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー サネットケーブル(カテゴリ 5、ツイストペアケーブル、ストレート) とハブを別途用意してください。


〈イーサネットケーブル〉








ク プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。



3 プリンタをネットワークに接続します。



- ネットワークインタフェースコネク 夕に差し込みます。
- 2 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。



セットアップします

ネットワーク接続のセットアップについて

Mac OS X から印刷するためには、沖データ製の TCP/IP を使用します。

セットアップの流れ

TCP/IP MacintoshにTCP/IPを設定します。 プリンタにIPアドレスを設定します。 プリンタドライバをインストールします。

夕を作成します。

セットアップします

以下の説明は、Mac OS X 10.4.8 を例にしています。

プリンタの電源を ON にします。



完全に起動すると \bigcirc 「電源ランプ」と \bigcirc 「Online ランプ」が点灯します。

- **夕** Macintosh を設定します。
- Macintosh を起動します。
- 2 [システム環境設定] [ネットワーク] を選択します。



③ [表示] - [ネットワークポート設定] を選択し、[内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確認します。



◆ [表示] - [内蔵 Ethernet] - [TCP/IP] タブを選択し、IP アドレス、サブネットマスク、必要に応じてルーター、DNS サーバを入力し、[今すぐ適用] をクリックします。

ネットワ	- ク環境: 自動 →	
	表示: 内蔵 Ethernet	ע
TC	P/IP PPPoE AppleTalk プロキシ Ethe	rnet
IPv4 の設定:	手入力	
IP アドレス:	192.168.0.3	
サブネットマスク:	255.255.255.0	
ルーター:	0.0.0.0	
DNS サーバ:		
検索ドメイン:		(オプション)
	fe80:0000:0000:0000:020a;95ff;fed9:6e72	(477917)
	IPv6 を設定	6
		?

TDHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、設定で [DHCP サーバを参照] を選択します。

メモ コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0 IPアドレス設定 : 手動 LANの規模の設定 : 小規模



- IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCP など)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

3

プリンタに IP アドレス等を設定します。



- すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」(□)
 93ページ)へ進みます。
- ・プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に「Network Information」を印刷してください。Network Information の印刷方法は「ネットワークの設定情報を印刷します」(□⇒ 231 ページ)をご覧ください。
- プリンタの電源が ON で、Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ 添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **②**「Utility」フォルダを開きます。
- ③ 「Network」フォルダを開きます。
- ♠「OSX」フォルダを開きます。



⑤「OSX」フォルダの NICTool-J for MacOSX をダブルクリックします。



NICTool-J for MacOSX

- ⑥ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- ⑦「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ❸ 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。
- ⑨ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。
- (D) [アプリケーション] [OKIDATA] [NIC 設定ツール] フォルダ内の [NIC 設定ツール] をダブルクリックします。



NIC設定ツール

● NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタを検出しますので、一覧より Network Information に記載された MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。







初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」 になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

IPアドレスを自動取得している場合は? ☞ 手順4(93ページ)に進みます。

- (2) [設定] メニューの [IP アドレス設定] を選択します。
- (3 [IP アドレス取得方法] から [Manual] を選択し、[詳細設定] の [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] を入力し [設定] をクリックします。





(5) 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。



⑥プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。



- NIC 設定ツールを終了します。

▲ プリンタドライバをインストールします。

- 注♪ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。




◆ 管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

5 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 設定ユーティリティ](Mac OS X 10.2 では[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications]-[Utilities]フォルダ内の [Print Center])をダブルクリックします。



プリンタ設定ユーティリティ


② 「追加」 (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は「プリンタを追加」)をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加」をクリックします。



❸ [ほかのプリンタ] をクリックします。



♠ [OKI TCP/IP] を選択します。



⑤ 機種名のリストの中から [B2200] を選択します。プリンタの IP アドレスを入力し、[追加] をクリックします。



6 [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。



6 設定を確認します。

- TextEdit などのアプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] [ページ設定] を開きます。
- **③** [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5 以前では [フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- ④ [対象プリンタ] メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。





プリンタドライバを削除するには

プリンタリストからプリンタ名を削除します。

● ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] - [Utilities]フォルダ内の [Print Center])をダブルクリックします。



- □ **②** プリンタ名を選択し、[削除] を クリックします。
 - 3 [プリンタリスト] を閉じます。

ク インストーラで削除(アンインストール)します。



- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を Macintosh にセットします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- **3** [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。
- ◆ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- **5** 起動画面で [続ける] をクリックします。
- **⑥**「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- **⑦**「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- **8** ★をクリックし、[アンインストール] を選択します。



- **⑨** [アンインストール] をクリック します。
 - プリンタドライバの削除が行わ れます。
- [終了] をクリックします。



プリンタドライバをアップデートするには

- ↑ ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) [プリンタリスト] のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(□、95ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」(○、88ページ)をご覧ください。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100M ランプ (緑) を確認します。100BASE-TX で接続している場合に点灯します。点灯していない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUS ランプ (橙) を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔 (1 秒あるいは 0.1 秒) で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブの LINK ランプが点灯しません。
- Ping に応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。


ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続 しないで先にプリンタの電源をONにするとネットワークで接続できない ことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの[HUBとの接続の設定]を[10BASE-T HALF]に設定してください。設定方法は以下を参照してください。
- プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。
- ② プリンタとコンピュータをクロスケーブルで接続します。
- 3 ネットワーク接続のセットアップを行います。



- **4** Web ブラウザを起動します。
- **⑤** [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス /」を入力し、Enter キーを押します。
- **⑥** [管理者のログイン] をクリックします。
- ⑦ [名前] に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
- ❸ [ネットワーク] をクリックします。
- **⑨** [HUB との接続の設定] を [10BASE-T HALF] に設定します。
- [送信]をクリックします。
- ハブで動作モードを [10BASE-T HALF] に設定してください。(詳細はハブに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

[アップルメニュー] - [システム環境設定] - [インターネットとネットワーク] - [ネットワーク] - [表示] - [ネットワークポート設定] で [内蔵Ethernet] にチェックがついていることを確認します。

5

(MEMO)

6 USB接続で Mac OS X にセットアップします

動作環境 100	
ケーブルを接続します 101	
セットアップします 102	
フ ドライバを削除するには 105	
ヾをアップデートするには 106	プリン
・アップできないときには 107	USB 接



動作環境



注・ Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 載と異なる場合があります。

動作環境

Mac OS X10.1 ~ 10.4.8 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェース を搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ Mac OS X 10.2.3 以前では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・ Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能 は使用できません。
 - A3 → A4 用紙、B4 → A4 用紙
 - 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
 - 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
 - レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
 - フリーサイズの登録
 - ウォーターマーク
- ・ Classic 環境が動作しているときは、Mac OS X からの印刷ができ ません。Classic 環境を終了させてから印刷してください。
- ・ Mac OS X 10.1.5 以前の環境にプリンタドライバをインストール していて、Mac OS X 10.2 以上にアップデートした場合は、プリ ンタドライバを再インストールしてください。



| USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 (2m 以 下を推奨)のものをお使いください。



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。




USB ケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してください。



ク プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。



3 USB ケーブルを接続します。



- USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネクタ に差し込みます。
 - USB ケーブルをネッ スコネクタに差し込ま ないよう注意してくだ さい。 故障の原因となりま す。
- ② USB ケーブルを Macintosh のUSBインタフェースコネ クタに差し込みます。



セットアップします

1

プリンタの電源を ON にします。



完全に起動すると \bigcirc 「電源ランプ」と \bigcirc 「Online ランプ」が点灯します。

2

Macintosh を起動します。

? プリンタドライバをインストールします。



)ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。




Installer for MacOSX

④ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 設定ユーティリティ](Mac OS X 10.2 では[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。



ブリンタ設定ユーティリティ

② [追加] (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [プリンタを追加]) をクリックします。



新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加」をクリックします。



注・インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されている場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。



3 [ほかのプリンタ] をクリックします。



④ [OKI USB]を選択します。(Mac OS X 10.1.5以前の場合、[USB]を選択します。)



⑤ [種類] に [沖データ USB プリンタ] と表示されているプリンタ名を選択し [追加] をクリックします。



⑥ [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。





プリンタドライバを削除するには

1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。



- ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center])をダブルクリックします。
 - ② プリンタ名を選択し、[削除] を クリックします。
 - 3 [プリンタリスト]を閉じます。

クインストーラで削除(アンインストール)します。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を Macintosh にセットします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- **3** [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。
- ◆ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- **⑤** 起動画面で [続ける] をクリックします。
- **⑥**「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- **⑦**「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- **8** ◆ をクリックし、[アンインストール] を選択します。
- **9** [アンインストール] をクリックします。

プリンタドライバの削除が行われます。

● [終了] をクリックします。





プリンタドライバをアップデートするには

- ↑ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) [プリンタリスト] のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(□、105ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」(□、102ページ)をご覧ください。



USB 接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
USB ケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USB ケーブルを短時間で抜き差 ししています。	USB ケーブルを抜き差しする間隔は 5 秒間 以上あけてください。
USB ケーブルが外れています。	USB ケーブルを差し込んでください。
USB ケーブルに問題があります。	予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。
USB ハブを使用しています。	プリンタと Macintosh を直接接続してみて ください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてくださ い。(<u>い</u> 99 ページ)
プリンタの電源スイッチが OFF になっています。	プリンタの電源を ON にしてください。
デスクトッププリンタアイコンに 手のマークがついています。	Macintoshのプリンタメニューの[プリントキューの開始]を選択してください。
プリンタドライバが正しくインス トールされていません。	ブリンタドライバを再インストールしてく ださい。(□、102ページ)
[オフライン] になっています。	「Online」スイッチを押して、[オンライン] にしてください。

6

(MEMO)

Windows ソフトウェア

ステータスモニタ	110
ネットワークユーティリティ	113
NIC 設定ツール(Windows)	115
OKI LPR ユーティリティ	121
Network Extension	132
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	135
Web Driver Installer	151
ネットワークステータスモニタ	162
Web ブラウザ	165



ステータスモニタ

ステータスモニタをセットアップします

ステータスモニタを使って、プリンタと消耗品の状態を確認したり、プリンタの設定を ₡ OKI B2200n 行います。



〈ステータスモニタの画面〉

動作環境

Windows Vista/XP/2000/Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ



WindowsVista/XP/2000/Server2003 はセットアップにはコンピュータ の管理者の権限が必要です。

インストールします

●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。



- ・ Windows Vista で、[自動再生] が表示されたら [startup.exe の実行] をクリックします。
- ・ Windows Vista で、[ユーザーアカウント制御] が表示されたら[続行] をクリックします。
- ② 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。



画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。

③「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、「ステータスモニタのインストール」 をクリックします。



- ◆ ステータスモニタのセットアップが起動されたら「次へ」をクリックします。
- **⑤** ファイルをインストールするフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。
- ⑥ プログラムフォルダ名を確認し、「次へ」をクリックします。
- ⑦ 「完了」をクリックします。
- ❸「OKI B2200n」画面の右上の x をクリックします。

プリンタの状態を確認します

(注え) コンピュータとプリンタが接続されていないと確認できません。

① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI B2200n ステータスモニタ]-[ステータスモニタ]を選択します。

「OKI B2200n ステータスモニタ」が起動し、タスクトレイに下のように表示されます。

3 10:09

メモ タスクトレイ上のアイコンをダブルクリックすると、画面が最大化され、 より詳しい状態が表示されます。




プリンタの設定を変更します


- 2 [実行] をクリックします。



3 変更したい項目を選択し、設定値を変更します。



▲ [設定] メニューの [変更した設定を適用] を選択します。



⑤「プリンタに設定が反映されました」と表示されたら、[OK]をクリックします。





ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

NIC 設定ツール (↳ 115 ページ)



プリンタのネットワークの設定や、Webブラウザの表示ができます。



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。

Network Extension (♣ 132 ページ)



プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定ができます。

PrintSuperVision MultiPlatform Edition (🕒 135 ページ)



ネットワークに接続されるプリンタを管理する Web ベースのアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖データ ホームページからダウンロードしてく ださい。

Web Driver Installer (□ 151 ページ)



ネットワーク接続されるプリンタを表示し、プリンタドライバインストールモジュールをダウンロードし、クライアントのコンピュータにインストールする Web アプリケーションです。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖データ ホームページからダウンロードしてく ださい。

ネットワークステータスモニタ (\bigcirc 162 ページ)



ネットワーク接続されているプリンタの状態 を監視することができます。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

Web ブラウザ (╚ 165 ページ)



Web 画面で、プリンタのメニューやネットワークの設定を遠隔操作できます。

ユーティリティの機能一覧

○: 利用できる機能

						ざる機能
項 目 ネットワーク ユーティリティ	IP アドレ スの設定 変更	プリンタ ステータ ス 表示	ジョブの 管理	設定項目 の 確認	消耗品情報	ネット ワーク 管理
NIC 設定ツール	0					
OKI LPR ユーティリティ		0	0			
Network Extension				0		
PrintSuperVision	0	0		0	0	0
Web Driver Installer						0
ネットワークステータス モニタ		0				
Web ブラウザ	0	0		0	0	



NIC 設定ツール(Windows)

プリンタのネットワークの設定や、Webブラウザの表示ができます。

動作環境

WindowsVista/XP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版 TCP/IP で動作しているコンピュータ



WindowsVista/XP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップには コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

起動します

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。



- WindowsVistaで、[自動再生]が表示されたら[startup.exe の実行]
 をクリックします。
- WindowsVistaで、「ユーザーアカウント制御」が表示されたら[続行]をクリックします。
- ③「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ④「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、「NIC 設定ツールのインストール」をクリックします。



⑤ NIC 設定ツールのセットアップが起動されたら [次へ] をクリックします。



⑥「インストールせずに、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリックします。



NIC 設定ツールが起動します。



Windows Vista/XP/Server 2003 で NIC 設定ツール起動時に [Windows セキュリティの重要な警告] が表示される場合は、[ブロックを解除する] をクリックしてください。



プリンタのネットワーク設定を行います

① 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 □□区







- MAC アドレスは、Network Information に表示されています。(\(\subseteq \) 231 ページをご覧ください。)
- 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。
- ②「設定」メニューの「プリンタ設定」を選択します。



3 必要な項目を入力し[設定]をクリックします。



▲ 「設定パスワード入力」にパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



- 注!
- 初期設定ではパスワードは手順●で参照した「MAC アドレス」の下 6 桁を入力してください。この例の場合は、「849C9B」となります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力 してください。
- 5 正常に設定された場合、[設定完了] が表示されます。



⑥ [設定完了] の [OK] をクリックすることにより、プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタの状態が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。



- プリンタの再起動終了により、設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ります。
- ❷ NIC 設定ツールを終了します。

Web の設定を行います

● 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。






- MAC アドレスは、Network Information に表示されています。(\(\superscript{\subscript{\sinscript{\subscript{\sup
- 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。
- 2 [設定] メニューの [プリンタ設定] を選択します。



③ [プリンタ設定] の [プリンタ設定 (Web)] より、プリンタ設定 (Web) の有効/無効を選択し[設定] をクリックします。



▲ 「設定パスワード入力」にパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



- 注!
- 初期設定ではパスワードは手順●で参照した「MAC アドレス」の下 6 桁を入力してください。この例の場合は、「849C9B」となります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力 してください。
- **⑤** 正常に設定された場合、[設定完了] が表示されます。



⑥ [設定完了] の [OK] をクリックすることにより、プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタの状態が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。



- ⑦プリンタの再起動終了により、設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ります。
- ❷ NIC 設定ツールを終了します。

Web ページの表示を行います

プリンタ設定 (Web) の設定 (います) を[有効] にして[設定] メニューの[Webページ表示] を選択すると、選択プリンタの Webページを表示することが出来ます。



プリンタ設定 (Web) が [無効] の場合、アラートダイアログを表示します。

パスワードを変更します

● 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。





- MAC アドレスは、Network Information に表示されています。()
 231 ページをご覧ください。)
- 初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

② [設定] メニューの [パスワード変更] を選択します。



3 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



- ・ 初期設定ではパスワードは手順●で参照した「MAC アドレス」の下 6 桁を入力してください。この例の場合は、「849C9B」となります。
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 してください。
- 4 正常に設定された場合、[設定完了] が表示されます。



環境を設定します

NIC 設定ツールの環境を設定することが出来ます。 [オプション] メニューの[環境設定] を選択します。


● 検索するプリンタ条件を設定することが出来ます。 「ローカルサブネットを検索する」を有効にすることにより、同一セグメント上に存在するプリンタを検索することが出来ます(デフォルトで有効)。 また、個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタのIP アドレスを追加す



2 タイムアウト時間を設定することが出来ます。 「タイムアウト」タブにより、各種タイムアウト値を設定することが出来ます。



3 表示項目を選択することが出来ます。 「表示項目」タブにより、一覧に表示する項目を設定することが出来ます。





OKI LPR ユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ WindowsMe/98/NT4.0 の場合、ネットワーク接続でプリンタドライバ のインストールを行うと、自動的にOKI LPR ユーティリティがインストー ルされます。
- ・ WindowsVista/WindowsVista(x64版)では動作しません。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・印刷方式機能は利用できません。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

インストールします

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- **③**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- **4** [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [LPR ユーティリティのインストール] をクリックします。



⑥ すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了す る画面がでるので [はい]をクリックします。



- ⑦ セットアッププログラムが開始されるので、[次へ] をクリックします。
- ❸ インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。



- **9** [スタートアップに登録する] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリックします。



● [完了] をクリックします。




② 「OKI B2200n」画面の右上の 図 をクリックします。

起動します

① [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティ] を選択します。

下のような画面が表示されます。


「複数のプリンタで同時に印刷する」(上) 127 送信が完了したジョブ(データ) ページ) を設定した場合に表示されます。 の数を表します。



OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 (実際のプリンタの状態とは異なります。)

リモートプリントの設定

印刷ジョブを表示したり削除します。複数台の B2200n を使用していればジョブを手動で転 送することができます。



フリンタのネットワーク設定や、メーユー 設定を行うための Web ブラウザを起動 します。


ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- プリンタを選択します。
- ②「リモートプリント」メニューの「ダウンロード」を選択します。



3 ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示、削除と手動転送

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



- ・ 他社プリンタへは転送できません。
- ・ 同じプリンタ機種名へ転送してください。
- ↑プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [ジョブの表示] を選択します。



ジョブが表示されます。

3 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの [削除] を選択します。



ジョブが削除されます。

◆ 転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの [転送] で転送先のプリンタを選択します。



転送先のプリンタにジョブが送られます。



転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーティリティにセットアップされている必要があります。

プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [プリンタのステータス] を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。



■ ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。

プリンタの追加

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。



すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。

● [リモートプリント] メニューの [プリンタの追加] を選択します。



② [プリンタ]を選択し、[IPアドレス]にプリンタのIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。





[プリンタ] には、「プリンタと FAX」(WindowsXP/Server2003 以外の場合は「プリンタ」) フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 でネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。



[検索] をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索することもできます。

メインウィンドウにプリンタが追加されます。



ジョブの自動転送

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他のプリンタへ転送することができます。




- ・ 他社プリンタへは転送できません。
 - 必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。
- プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。




③ [詳細設定] をクリックします。



- 4 [ジョブの自動転送を行う] にチェックを付けます。
 - プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、「エラー時のみ転送する」にもチェックを付けます。




⑤ [追加]をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。



 メモ
 [検索] をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検索することもできます。

6 転送先の候補の数だけ、⑤の操作を繰り返します。



メモ

転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] から優先順を変更するプリンタを選択し、横の[↑]ボタン、または[↓]ボタンをクリックします。([↑]ボタンをクリックすると優先度が下がります。

⑦ [OK] をクリックします。

複数のプリンタで同時に印刷する

一度の印刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。



同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指定してください。


- プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



3 [詳細設定] をクリックします。



④ [他のプリンタにも同時に印刷する] にチェックをつけ、[設定] をクリックします。



⑤ 「追加」をクリックし、同時に印刷するプリンタのIPアドレスを設定します。



OK

キャンセル

- 同時に印刷するプリンタに対しても、コメントを追加することができます。 (🕒 130 ページ)
- ⑥ 追加したいプリンタの数だけ、⑤の操作を繰り返します。



- ・「リストを保存」をクリックすることにより、追加したプリンタの情報を 保存することができます。
- 保存したプリンタの情報は、「リストを読み込む」をクリックすることに より、読み込みや削除することができます。
- **⑦** [OK] をクリックします。

Web ブラウザを起動する

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行うための Web ブラウザを起動します。

- メモ 各設定の設定方法については「Web ブラウザ」(╚> 165 ページ) をご覧ください。
- プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [Web 設定] を選択します。




- Web ポート番号が変更されている場合は、OKI LPR ユーティリティのポート番号の設定を以下の手順で変更してください。
- プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



3 [詳細設定] をクリックします。



④ [ポート番号] に、Web ポート番号を入力します。



⑤ [OK] をクリックします。

コメントを追加する

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。

メモ プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると便利

- ●プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



3 [コメント] にコメントを入力し、[OK] をクリックします。



④ [オプション] メニューの [コメント欄を表示] を選択します。





自動的に IP アドレス再設定

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更にな る場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。




(注♪)検索対象は、OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。

● 「オプション」メニューの「設定」を選択します。



② [自動的に IP アドレスを再設定する] にチェックを付けます。



❸ [OK] をクリックします。

削除します

●「ファイル」メニューの「終了」を選択します。



- ② [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プロ グラム]) - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティの 削除〕を選択します。
- ❸ [はい] をクリックします。



削除が開始されます。



Network Extension

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認が容易にできます。

動作環境

WindowsVista/XP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



- プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。
- プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port

Standard TCP/IP Port (WindowsVista/XP/2000/Server2003 の場合)

LPR Port (WindowsNT4.0 の場合)

・ WindowsVista/XP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。



- WindowsVistaで[自動再生]が表示されたら[startup.exe の実行]
 をクリックします。
- WindowsVistaで、[ユーザーアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。
- ③「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ♠ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [Network Extension のインストール] をクリックします。



6 [次へ] をクリックします。



7 [完了] をクリックします。



③ 「OKI B2200n」画面の右上の 図 をクリックします。

プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は「オプション」タブは表示されません。



(WindowsXP の画面)

- WindowsVistaでは [スタート] - [コントロールパネル]を選択し - [プリンタ]をクリックします。 (WindowsXP/Server2003では [スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。
 - WindowsMe/98/2000/NT4.0 では [スタート] - [設定] - [プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI B2200n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- **③** [オプション] タブをクリックします。
- ④ [更新] をクリックします。 「デバイス設定」にプリンタの設 定内容が表示されます。
- **⑤** [OK] をクリックします。

メモ [Web 設定] をクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、「Web ブラウザ」(□> 165 ページ) をご覧ください。

削除します

WindowsVista の場合

- [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、「アンインストール」をクリックします。
- 3 [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- 4 画面に従って削除します。

WindowsXP/Server2003 の場合

- [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、[削除] をクリックします。
- 3 画面に従って削除します。

WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択し、[アプリケーションの 追加と削除] をダブルクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、[変更と削除] をクリックします。
- ❸ 画面に従って削除します。



PrintSuperVision MultiPlatform Edition

ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にアクセスします。



- PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。
- ここではインストール方法のみ説明しています。操作方法については、 「操作マニュアル」をご覧ください。
- ・「操作マニュアル」は、沖データホームページから入手できます。

本項では、次のように表記している場合があります。

- PrintSuperVision MultiPlatform Edition → PSV ME
- Sun Java System Application Server Platform Edition8 → SunAS8
- Linux operating system の総称 → Linux
- Unix operating system の総称 ightarrow Unix
- Solaris operating system の総称 → Solaris

動作環境

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ

- Red Hat Enterprise Linux 2.1
- Red Hat Enterprise Linux 3
- Novell SUSE LINUX Professional 9.1
- Novell SUSE LINUX Professional 9.2
- Novell SUSE LINUX Desktop 9
- Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9
- Turbolinux 10 Desktop
- Turbolinux 10 Server
- Sun Microsystems Solaris 9 (x86)

- Sun Microsystems Solaris 10 (x86)
- Sun Microsystems Solaris 9 (UltraSPARC)
- Sun Microsystems Solaris 10 (UltraSPARC)
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Sun Java System Application Server Platform Edition8 がインストール されているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ
- TCP/IP で動作するコンピュータ

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ

• 以下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 以上

Microsoft Internet Explorer for PocketPC2002 以上

Firefox Ver 1.0 以上

Mozilla Ver 1.2 以上

Safari Ver 1.1以上

• TCP/IP で動作しているコンピュータ



- PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサポートするどの Windows、Macintosh、Unix、Linux デスクトップからでもアクセスする事ができます。
- ・ お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。
- PSV MEは通信の為にポート25(SMTP)、110(POP3)、995(POP3S)、161(SNMP)、162(SNMP-Trap)、8080(HTTP)、1043(HTTPS)、及び50702(PrintSuperVisor [デーモン])を使用します。 お使いの環境のファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可する設定がなされている必要があります。
- PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度以上の能力を持つビデオアダプタが必要です。
- アプリケーションについての補足情報に関しては、オンラインヘルプを参照してください。
- PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。
- ・ WindowsVista/WindowsVista(x64 版) では動作しません。

インストールします (Windows)

- 沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。
- ② setup.exe ファイルをダブルクリックして、セットアップ起動プログラムを実行します。

しばらくすると画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



3 [次へ] をクリックします。



プフォルトの位置に J2EE(SunAS8) が存在しない場合は、J2EE を新規にインストールするか、デフォルト以外の場所にある J2EE のパスを指定するかを選択し、 [次へ] をクリックします。

[J2EE をインストールする。] を選択した場合は

☞ 6に進みます。

「インストール済みの J2EE のパスを指定する。」を選択した場合は

☞ 11に進みます。

デフォルトの位置に J2EE がインストール済である場合は

☞ 12に進みます。



⑤ J2EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同意します。」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑥ J2EE のインストール先を指定して、[次へ] をクリックします。



⑦ [次へ] をクリックします。



❸ J2EE(SunAS8) の設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。

入力名	説 明
Admin ユーザ名 (*)	SunAS8の Admin Console にログインする為の Admin ユーザの名前を指定します。
パスワード (*)	Admin ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、Adminユーザのパスワードをもう一度入力します。
Admin のポート番号 (*)	SunAS8のAdmin Consoleで使用するポート番号を指定します。この値は、通常、変更する必要はありません。
HTTP のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。この値は、通常、変更する必要はありません。
HTTPS のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。この値は、通常、変更する必要はありません。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



J2EE の設定が正しく入力されると、J2EE のインストールが開始されます。



⑨「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された場合は、「ブロックを 解除する〕をクリックします。



- 「次へ」をクリックします。
 - ⑥でデフォルトのパスを指定した場合は
 - ⑫に進みます。(Windows の場合は、ドライブレターがオペレー) ティングシステムをインストールしているドライブレターと一致して いる必要があります。)

それ以外の場合は

☞ ●に進みます。



♠ J2EE(SunAS8) がインストールされているパスを指定して、「次へ」をクリックし ます。



12 Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」 を選択して、「次へ」をクリックします。



● PSV ME のインストール先を指定して、「次へ」をクリックします。



♠ PSV ME のデフォルトロケールを指定して、「次へ」をクリックします。



● PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、「次へ」 をクリックします。

入力名	説明
ユーザ名 (*)	管理者ユーザの名前を指定します。
パスワード(*)	管理者ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。
警告メールアドレス	警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレスです。
問い合わせメールアドレス	問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア ドレスです。

(*) が付いている項目の入力は必須です。



♠ PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、「次へ」をクリックします。



- メモー・各機能レベルで使用可能な機能については、「PrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル | をご覧ください。
 - 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。
- 通常は、ポート番号をデフォルト値 (1527) から変更する必要はありません。



№ 警告メール機能や問い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を以下の 表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。

入力名	説明
SMTP サーバのアドレス	メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。
SMTP のポート番号 (*)	SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。
POP3 サーバのアドレス	メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。
メールアドレス	メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレスです。
メールアカウント名	PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 SMTP と POP3 の認証時に使用します。
メールパスワード	PSV ME で使用するメールのパスワードです。 SMTP と POP3 の認証時に使用します。
POP3 のポート番号 (*)	POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



(9) [インストール] をクリックします。



PSV ME がインストールされます。

20 [次へ] をクリックします。



データベースが設定されます。

② JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。

[JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次へ]をクリックした場合は

☞ かに進みます。

[JPrintSuperVision のデータをインポートしない。] を選択し、[次へ] を クリックした場合は

☞ ②に進みます。



データベースが設定されます。

❷ 「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたら、「ブロックを解除する」をクリックします。



② PSV ME が使用するポート番号に対するアクセスを許可するために、オペレーティングシステムのファイアウォールを設定し、[次へ]をクリックします。ここで[変更しない。]を選択した場合は、ユーザが手動で設定を行う必要があします。

(この画面は、WindowsXP、Windows Server 2003 ヘインストールする時に表示されます。)



24 [終了] をクリックします。



以上でインストール作業は完了となります。

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがプログラムメニューやデスクトップに配置されます。

各ショートカットの説明は以下の通りです。

ショートカット名	説明
StartServer	PSV ME を起動します。
StopServer	PSV ME を停止します。
PrintSuperVisionME	PSV ME の Web ページを開きます。
Readme	PSV ME の ReadMe を表示します。
SSLReadme	SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。
SSL Setup Wizard	SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。
Uninstaller	PSV ME をアンインストールします。



- ・ ローカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、 管理者が PSV ME がインストールされているアドレス (例えば http://111.99.99.99:8080/psv2) を個々に通知する必要があります。
- ・ PSV ME の使用方法は、「操作マニュアル」をご覧ください。
- 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。

インストールします(Linux, Solaris)

- 沖データホームページからファイルをダウンロードし、解凍します。
- 2 セットアッププログラムを起動します。

Linux の場合

setup.bin というファイルをコンソール上で実行します。

Solaris の場合

install.bin というファイルをコンソール上で実行します。

Solaris(x86) ヘインストールする場合は

☞ x [Enter] と入力します。

Solaris(Ultra SPARC) ヘインストールする場合は

☞ s [Enter] と入力します。

しばらくすると画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



3 [次へ] をクリックします。



④ デフォルトの位置に J2EE(SunAS8) が存在しない場合は、J2EE を新規にインストールするか、デフォルト以外の場所にある J2EE のパスを指定するかを選択し、「次へ」をクリックします。

[J2EE をインストールする。] を選択した場合は

☞ 6に進みます。

[インストール済みの J2EE のパスを指定する。] を選択した場合は

☞ 10に進みます。

デフォルトの位置に J2EE がインストール済である場合は

☞ 11に進みます。



⑤ J2EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同意します。」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑥ J2EE のインストール先を指定して、[次へ] をクリックします。



7 [次へ] をクリックします。



❸ J2EE(SunAS8) の設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、「次へ」をクリッ クします。

入力名	説 明
Admin ユーザ名 (*)	SunAS8の Admin Console にログインする為の Admin ユーザの名前を指定します。
パスワード (*)	Admin ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。
Admin のポート番号 (*)	SunAS8の Admin Consoleで使用するポート番号を指定します。通常はデフォルト値 (4848) のままで構いません。
HTTP のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。通常はデフォルト値 (8080) のままで構いません。
HTTPS のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。 通常はデフォルト値 (1043) のままで構いません。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



J2EE の設定が正しく入力されると、J2EE のインストールが開始されます。



❷ [次へ] をクリックします。

⑥でデフォルトのパスを指定した場合は

☞ 11に進みます。

それ以外の場合は

☞ ⑩に進みます。



■ J2EE(SunAS8) がインストールされているパスを指定して、「次へ」をクリックし

ます。



① Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」 を選択し、「次へ」をクリックします。



♠ PSV ME のインストール先を指定して、「次へ」をクリックします。



③ PSV ME のデフォルトロケールを指定して、「次へ」をクリックします。



♠ PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、「次へ」をクリックします。

入力名	説 明	
ユーザ名 (*)	管理者ユーザの名前を指定します。	
パスワード (*)	管理者ユーザのパスワードを入力します。	
パスワードの確認 (*)	確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。	
警告メールアドレス	警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレスです。	
問い合わせメールアドレス	問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア ドレスです。	

(*)が付いている項目の入力は必須です。



● PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、「次へ」をクリックします。





- 各機能レベルで使用可能な機能については、「PrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル」をご覧ください。
- ・ 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。

(6) データベースで使用するポート番号を入力し、[次へ] をクリックします。 通常は、ポート番号をデフォルト値 (1527) から変更する必要はありません。



入力名	説 明
SMTP サーバのアドレス	メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。
SMTP のポート番号 (*)	SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。
POP3 サーバのアドレス	メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。
メールアドレス	メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレスです。
メールアカウント名	PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 SMTP と POP3 の認証時に使用します。
メールパスワード	PSV ME で使用するメールのパスワードです。 SMTP と POP3 の認証時に使用します。
POP3 のポート番号 (*)	POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



(B) [インストール] をクリックします。



PSV ME がインストールされます。

(9) [次へ] をクリックします。



データベースが設定されます。

② JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。 [JPrintSuperVision のデータをインポートする。] を選択し、[次へ] をクリックします。

[JPrintSuperVision のデータをインポートしない。] を選択し、[次へ] を クリックした場合は

☞ 2)に進みます。



データベースが設定されます。

② [終了] をクリックします。



以上でインストール作業は完了となります。

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがユーザのホーム ディレクトリに作成されます。

各ショートカットの説明は以下の通りです。

ショートカット名	説明	
StartServer	PSV ME を起動します。	
StopServer	PSV ME を停止します。	
PrintSuperVisionME	PSV ME の Web ページを開きます。	
Readme	PSV ME の ReadMe を表示します。	
SSLReadme	SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。	
SSL Setup Wizard	SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。	
Uninstaller	PSV ME をアンインストールします。	



- ・ ローカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、 管理者が PSV ME がインストールされているアドレス (例えば http://111.99.99.99:8080/psv2) を個々に通知する必要があります。
- ・ PSV ME の使用方法は、「操作マニュアル」をご覧ください。
- 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。

削除(アンインストール)のしかた(Windows)

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [PrintSuperVisionME] [Uninstaller] を選択します。
- 2 [次へ]をクリックします。



③ [アンインストール] をクリックします。



4 [終了] をクリックします。



削除後、[PrintSuperVisionME] フォルダが残った場合は、フォルダを削除してください。

削除(アンインストール)のしかた(Linux, Solaris)

- 次のどちらかの方法でアンインストーラを起動します。
 - [ユーザのホームディレクトリ] [沖データ] [PrintSuperVisionME] -[Uninstaller] を実行します。
 - コンソール上で uninspsv.sh を実行します。
- 2 [次へ] をクリックします。



3 [アンインストール] をクリックします。



4 [終了] をクリックします。



削除後、[PrintSuperVisionME]ディレクトリが残った場合は、ディレ クトリを削除してください。



Web Driver Installer



Web Driver Installer は「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されておりません。沖データホームページからダウンロードしてください。

Web Driver Installer とは

Web Driver Installer は、Web ベースのアプリケーションです。以下の作業を自動的に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタを Web ページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが ダウンロードできる URL を e-mail で通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

特徴

グループ管理

Windows エクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することができます。

自動検索機能

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタを検出した場合に、ユーザに e-mail を送信します。

プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類が記憶されています。管理者は、Web Driver Installer の運用を開始する前にTCP/IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドライバが登録されていないことを通知する e-mail を受け、e-mail に記載されているプリンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 必要があります。

e-mail 送信機能

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e-mail を送信します。 e-mail の内容は、下の表をご覧ください。

あて先	通知内容	詳細
管理者	新規プリンタの 検出	自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタ が検索されたことを通知します。
	メンテナンス要 求	Web Driver Installer の作業ディレクトリに対してメンテナンス作業が必要となったことを通知します。
管理者 メンテナンスユーザ	グループの削除	Web Driver Installer からグループが削除されたことを通知します。
メンテナンスユーザ 一般ユーザ	プリンタの追加	プリンタドライバが登録されているプリンタを検出 したときと、既に検出されているプリンタをサポー トするプリンタドライバを管理者が登録/更新した ときに、プリンタが追加できることを通知します。
	プリンタの削除	Web Driver Installer からプリンタが削除されたことを通知します。
	ユーザの削除	Web Driver Installer からユーザが削除されたことを 通知します。
	グループ移動	ユーザが所属しているグループが移動されたことを 通知します。
	ユーザ登録確認	新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。
	ユーザ情報変更	ユーザ名、ログイン名やパスワードが変更されたこ とを通知します。

ユーザ種類

Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 ゲストユーザの4種類があります。

管理者

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 メンテナンスユーザ

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 一般ユーザ

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリン タドライバをインストールできます。

ゲストユーザ

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのイ ンストールのみできます。

機能	管理者	メンテナンス ユーザ	一般ユーザ	ゲスト
プリンタドライバのインストール	0	0	0	0
ログイン / ログアウト	0	0	0	
ユーザの編集	0	O*1	O * ²	
グループの編集	0	O *1		
プリンタの手動検索	0			
e-mail 設定	0			
ドライバ登録	0			

^{*1} メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で 操作ができます。

プリンタドライバインストール機能

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の 中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードで きます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。 また、e-mail による「プリンタの追加」通知に記載されている URL ヘアクセスする ことでプリンタドライバのインストールができます。

動作環境

Web Driver Installer をインストールするコンピュータ (以下、サーバコンピュータと略す)

Windows Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/ Windows NT 4.0(サービスパック 6a) 日本語版が動作するコンピュータ TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4 以上がインストールさ れているコンピュータ



メモ サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使っ てアクセスする場合、Internet Explorer 5.5 以上または、Netscape Navigator 6.0 以上が必要です。

> Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ ンストールされている必要があります。



- ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installer のインストー ル前に Microsoft のホームページから最新のセキュリティパッチを 入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- ・ Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 理者権限が必要です。
- ・ インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、TCPポー ト番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 では、64bit版Windows用のドライバの登録、およ び配布をサポートしていません。
- ・ Windows XP、Windows Server 2003 をお使いの場合は「Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 Service Pack1 に関する 制限事項 | (□ 153 ページ) をご覧ください。

Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ (以下、クライアントコンピュータと略す)

Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.0 以上がインストール されているコンピュータ

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ

Oki LPR ユーティリティのバージョン 3.08 以上がインストールされているコン

また、Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイン ストールされている必要があります。



- ・ WindowsXP/Server2003//2000/NT4.0 で Web Driver Installer の「プ リンタドライバのインストール|機能を使用するには、コンピュー タの管理者権限が必要です。
- ・ Windows Vista/Windows Vista(x64 版) では動作しません。

^{*2} 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。

Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 Service Pack1 における注意事項

Web Driver Installer をインストールするサーバーコンピュータに Service Pack が 適用されている場合、リモート PC からアクセスできない場合があります。 リモート PC からアクセスできない場合、サーバーコンピュータで以下の操作を行ってください。

- [コントロールパネル] [Windows ファイアウォール] を開きます。 ([コントロールパネル] がカテゴリ表示の場合、クラシック表示に切り替えます。)
- 2 [例外] タブの[ポートの追加] をクリックします。
- ③ [名前] に任意の名前を入力し、[ポート番号] に Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのポート番号を入力し、[TCP] を選択して [OK] をクリックし、[OK] をクリックして [Windows ファイアウォール] を閉じます。
 - ポート番号がわからない場合、「コントロールパネル]-[管理ツール]-[インターネット インフォメーションサービス] を開き、[ローカルコンピュータ]の[Web サイト]にあるサイトの中で、[WebDriverInstaller] 仮想ディレクトリがある Web サイトをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を開き、[Web サイト]タブの[TCPポート]を確認してください。
- 4 [コントロールパネル] [管理ツール] [コンポーネント サービス] を開きます。
- **⑤** [コンソールルート] [コンポーネント サービス] [コンピュータ] [マイコンピュータ] [DCOM の構成] [opwpisv] の順に開き [opwpisv] をマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ] を開きます。



- ・ [DCOM の構成] を開くときに、「DCOM の構成の警告」が表示されたら [いいえ] を選択します。
- [opwpisv]をマウスの右ボタンでクリックしても、[プロパティ]が表示されない場合は次の手順で[プロパティ]が表示されるようにします。
- ① [コントロールパネル]-[管理ツール]-[サービス]を開き、[Distributed Transaction Coordinator] サービスをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を開きます。
- ② [ログオン] タブの [ログオン:] の [アカウント] を選択し、[参照] をクリックします。
- ③ [場所を指定してください:]にコンピュータ名が表示されていない場合、[場所]をクリックし、コンピュータ名を選択し、[OK] をクリックします。(コンピュータ名がわからない場合、[コントロールパネル]-[システム]-[コンピュータ名]タブで確認してください。)
- ④ [選択するオブジェクト名を入力してください] に「NETWORK SERVICE | と入力し「OK] をクリックします。
- ⑤ [パスワード] と [パスワードの確認入力] を空欄にして [OK] をクリックします。
- ⑥ コンピュータを再起動します。再起動後、手順 ❹から設定を続けます。
- **⑥** [セキュリティ] タブの [起動とアクティブ化のアクセス許可] の [カスタマイズ] を選択し、[編集] をクリックします。
- ⑦ [追加] をクリックし、「場所を指定してください:」にコンピュータ名が表示されていない場合、[場所] をクリックし、コンピュータ名を選択し、[OK] をクリックします。(コンピュータ名がわからない場合、[コントロールパネル]-[システム] 「コンピュータ名」タブで確認してください。)
- ③ [詳細設定] をクリックし、[今すぐ検索]をクリックして、リストビューに表示されたリストから [IUSR_コンピュータ名] を選択し、[OK] をクリックします。
- **⑨** [OK] をクリックして [ユーザーまたはグループの選択] を閉じます。
- ⑩ 追加した「IISプロセスアカウントの起動」と「インターネットゲストアカウント」のユーザに対して、「アクセス許可」のすべての項目の[許可]をチェックし[OK]をクリックします。
- [OK] をクリックして「opwpisv のプロパティ」を閉じます。

インストールします



- Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- インストールは、サーバコンピュータ上で行います。
- プリンタの電源を ON にします。
- 沖データホームページよりダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。



3 [使用許諾契約] をよく読み、[はい] をクリックします。



4 プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



⑤ インストール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。



⑥ インストールする Web サイトを確認し、[次へ] をクリックします。



7 インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処理をします。

❸ インストール結果を確認し、[次へ] をクリックします。



9 [完了] をクリックします。



(注・) ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必ず西却科リスクがなる。 ず再起動してください。

プリンタドライバを登録します

TCP/IP ネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer に登録しておくことをお勧めします。

● [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では、「プログラム]) - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [ドライバ登録ツール] を選択します。ドライバ登録ツールが起動します。



- メモ バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録されていないことを意味します。バージョン番号または "< 不明 >" が表示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。
- ② リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ] をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示することができます。



③ [ドライバの登録 / 更新]をクリックすることで、[ドライバの登録 / 更新]ダイアログが表示されます。



- ④ 選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル (INF ファイル)のフルパスを入力します。正確な位置が分からない場合は、[参照]をクリックすることで、ツリー上から選択できます。
 - 注!
- *選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイルを入力してください。
 - ・ プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、プリンタのマニュアルを参照してください。
- **⑤** [OK] をクリックすることで、登録または更新が完了します。

初期設定をします

Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします。



この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても、e-mail は送信されません。

● デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを 起動し、[アドレス] に URL 「http://< Web Driver Installer がインス トールされている PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、 Enter キーを押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

2 [□グイン] をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名

admin

パスワード

password

4 [設定] をクリックします。



(5) [送信メールサーバ] は、Web Driver Installer が e-mail を送信するための SMTP サーバを指定します。[ポート番号] は、SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、25 が使用されます。[管理者のメールアカウント] は、Web Driver Installer の管理者のメールアカウントを指定します。Web Driver Installer は、e-mail を送信するために、ここで指定したメールアカウントを送信者として使用します。



メモンメールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。

6 設定が終了したら [適用] をクリックします。



⑦ 設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメールを送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているかチェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。



② 設定を確認するためのテストメールを送信します。◎ 直方に検索します。

これで、初期設定は完了です。

グループを登録します

Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント *¹ 単位のグループ管理をします。

*1 LAN(ローカルエリアネットワーク)におけるネットワークの1単位で、1つの機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。Web Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。

グループ		検索範囲	
株式会社	t ABC	_	
1β	皆	_	
	総務部	192.168.0.255	
	経理部	192.168.1.255	
2β	皆	_	
	営業 1部	192.168.2.255	
	営業2部	192.168.2.255	
	営業3部	192.168.3.255	
3階		_	
	技術 1部	192.168.4.255	
	技術2部	192.168.5.255	



このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。

● デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを 起動し、[アドレス]に URL「http://< Web Driver Installer がインス トールされている PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、 Enter キーを押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller | となります。 ② [□グイン] をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin password

④ [グループの一覧] にある [新規グループの追加] をクリックします。

ここでは以下の操作が行えま

新規グループの追加

プレープの削除

グレープも

が知り、

⑤ [グループ設定]ページの [グループ名] に「1 階」と入力し、[OK] をクリックします。「2 階」、「3 階」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑥ [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



- ③ [グルーブ設定] ページの [グループ名] に「総務部」と入力します。また、検索範囲に総務部のブロードキャスト IP アドレスを入力します。[OK] をクリックします。「経理部」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル

設定項目	設定値
グループ名※必須	総務部
検索範囲	192.168.0.255

⑨「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。



ユーザを登録します

Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに 1 人の割合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴木 一郎」さんを 1 階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井上 次郎」さんを総務部グループに登録します。

● デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、[アドレス]に URL 「http://< Web Driver Installer がインストールされている PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、Enter キーを押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [□グイン] をクリックします。




③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin password

④ [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。

⑤ [ユーザの一覧]にある [新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 カフォームを表示します。 ここでは以下の操作が作



⑥ [種類] は、メンテナンスユーザを選択します。 [ユーザ名]、[e-mail アドレス] と、 「ログイン名」をそれぞれ埋めます。必要に応じて、「パスワード」を設定します。 [OK] をクリックし、保存します。

情報入力フォーム


OK キャンセル

設定項目	設定値
種類	● 整 メンテナンスユーザ○ 整 一般ユーザ
ユーザ名※必須	鈴木一郎 [-
e-mailアドレス	suzuki@abc.com
ログイン名※必須	suzuki - F
パスワード) : :
パスワード再入力	[] t

⑦ [グループの一覧] にある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのペー ジを表示します。



❸「ユーザの一覧]にある「新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 カフォームを表示します。



¶ 「種類」は、一般ユーザを選択します。「ユーザ名」、「e-mail アドレス」と、「□ グイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、「パスワード]を設定します。[OK] をクリックし、保存します。

情報入力フォーム

OK キャンセル

設定項目	設定値
種類	● ダンテナンスユーザ● 昼 一般ユーザ
ユーザ名※必須	井上 次郎
e-mailアドレス	inoue@abc.com
ログイン名※必須	inoue
パスワード	
パスワード再入力	

これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。

自動検索を有効にします

Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索] を有効にします。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP アドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。

● デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを 起動し、[アドレス] に URL「http://< Web Driver Installer がインス トールされている PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、 Enter キーを押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [□グイン] をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

◆ [設定] をクリックします。



⑤ [自動検索] を「有効」にチェックして、設定を保存するために [適用] をクリックし、「戻る] をクリックすることでメインページに戻ります。



これで、自動検索機能が有効となりました。



ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。



ネットワークステータスモニタは「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されておりません。沖データホームページからダウンロードしてください。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版で動作しているコン ピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ



- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows Vista/Windows Vista(x64 版) では動作しません。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : B2200n IPアドレス : 192.168.0.2

インストールします

- プリンタの電源を ON にします。
- 沖データホームページよりダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 自動的にファイルが解凍され、セットアッププログラムが起動します。
- 3 画面の指示に従ってセットアップします。

起動します

- 「スタート」 「すべてのプログラム」 (WindowsXP/Server2003 以外では「プログ ラム]) - [沖データ] - [ネットワークステータスモニタ] - [ネットワークステー タスモニタ〕を選択します。
- ② 接続するプリンタの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。





|・ 複数のプリンタに接続したい場合は、手順❶~❷を繰り返します。

いる場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。

削除します

- 「スタート」 「コントロールパネル」 「プログラムの追加と削除」 (WindowsXP/ Server2003 以外では [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [アプリケー ションの追加と削除门を選択します。
- **②** [OKI Network Status Monitor] を選択し、画面に従い削除します。

設定メニュー



[接続先変更]

接続したいプリンタの IP アドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

[監視時間変更]

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。0秒は設定できません。

表示メニュー



[最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、[アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示



・アイコン設定時の表示



[サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするかしないかを設定します。

[ポップアップ]

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最小化状態からポップアップし、プリンタの状態を表示するかしないかを設定します。



Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 以上もしくは Netscape Navigator Ver.6.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくだ。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 の場合は、[ツール] メニューの [インターネットオプション] - [セキュリティ→このゾーンのセキュリティレベル] を [中 | に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.x の場合は、「ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。

Netscape Navigator $6.x \sim 7$ の場合は、[編集] メニューの [設定] - [プライバシーとセキュリティ] - [Cookie] - [すべての Cookie を有効にする] に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B2200n プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0



MAC アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に MAC Address として表示されています。(╚> 231 ページ)

起動します

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス / Jを入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/

設定します



Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [管理者のログイン]をクリックします。



② [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。





• パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。

・ MAC アドレスは、❶の画面に表示されています。

3 必要な設定をした後、[送信]をクリックします。



4 下の画面が表示されます。



メモ

- |・[スキップ] をクリックすると設定を省略できます。
- 「次回からこのページを表示しない」にチェックを付けて、[OK] または [スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。

パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● 「管理者のログイン」をクリックします。



② [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



▼
ま
・パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。

・ MAC アドレスは、

の画面に表示されています。


③ [セキュリティ] タブをクリックします。



④ [パスワート設定] をクリックします。



⑤ 「新しいパスワードの入力」に新しいパスワードを入力し、「新しいパスワード の再入力〕に再度新しいパスワードを入力します。





- ・ パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
- パスワードは0~15桁までの英数字を入力してください。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力 してください。

- **⑥** [送信] をクリックします。
- ↑ プリンタに設定値が送信され、ネットワーク機能が再起動します。

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリン タの電源の OFF/ON は必要ありません。



、このパスワードは NIC 設定ツールのパスワードと共通です。 れます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。操作 パネル上の表示と同じ情報を表示する 他、「障害情報」としてプリンタに発 生しているすべての警告やエラーを表 示します。

また、各ネットワークサービスの動作 状況やプリンタ情報の一覧、プリンタ に設定されている IP アドレスも確認 することができます。

「プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



「印刷メニュー」

印刷品質等を設定できます。プリンタ ドライバを使用する場合には、この設 定値よりもプリンタドライバで設定し た値が優先されます。

[用紙メニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[プリンタ構成メニュー]

アラーム発生時の動作、タイムアウト 等を設定できます。

「インタフェースメニュー」

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

「設定印刷」

メニューマップ、デモページ等を印刷します。

ネットワーク タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[一般ネットワーク設定]

ハブとの接続方法を設定できます。

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[SNMP]

SNMPv1 に関する情報を設定できます。

ジョブリスト タブ



[表示項目設定]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能です。

セキュリティ タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコル、 ネットワークサービスを停止すること ができます。

サービスの設定

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「有効」で使うようお願いします。

[メニューのロック]

ステータスモニタのメニュー設定を変 更できないようにします。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態でのパスワードは MAC アドレス下 6 桁です。

メンテナンス タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[再起動/初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、 再起動が完了するまで Web ブラウザ からアクセスしても、Web Page は 表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWeb ブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、 プリンタは動作できますが、手動で設定 した情報は失われてしまいます。

ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Page も表示できなくなってしまいます。

リンク タブ



[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力してください。


ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。



(注♪) 「Web ブラウザ」(□ 165ページ)の「動作環境」を確認してください。

機能説明



プリンタ状態アイコン	詳細
(縁)	エラーなし / オンライン
(黄)	軽障害 (印刷は可能)
(赤)	重障害(印刷は不可能)
(灰)	オフライン

表示例

トレイに用紙がない場合



カバーが開いている場合



(MEMO)

7

8 Macintosh ソフトウェア

```
B2000 シリーズメニューセットアップ.......... 176
NIC 設定ツール(Macintosh)........... 178
Web ブラウザ........ 184
```



B2000 シリーズメニューセットアップ

Macintosh 上で、プリンタの設定を行います。

動作環境


Mac OSX 10.1~10.4.8 (日本語版)



MacOS9 ではご使用になれません。

インストールします

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- 3 [メニューセットアップ] フォルダを開きます。



4 MenuSet-J for MacOSX をダブルクリックします。



- ⑤ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- ⑥「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **⑦**「お読みください」をよく読み、「続ける」をクリックします。
- ❸ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。



起動します

プリンタの設定を変更する時に起動します。

「インストールします」の**③**のインストールした場所の [アプリケーション] - [OKIDATA] - [MenuSetup] - [B2000 シリーズ メニューセットアップ] を ダブルクリックします。



B2000シリーズ メニュー セットアップ

詳しくは「11章 プリンタメニューの使い方について」をご覧ください。



NIC 設定ツール(Macintosh)

プリンタのネットワークの設定や Web ブラウザの表示を行うことができます。

動作環境

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 (日本語版) (Carbon Lib1.6 以降搭載)

Mac OS X 10.2~10.4.8 (日本語版)

- MacOSX では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が 必要です。
- ・ OS9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルの ホームページから Carbon Lib1.6 以降を入手し、インストールして ください。

以下の説明は、MacOSXを例にしています。

インストールします

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **②**「Utility」フォルダを開きます。
- ③ 「Network」フォルダを開きます。

4 [OSX] フォルダ (MacOS 9 の場合は [OS9] フォルダ) を開きます。



6 [OSX] フォルダ(MacOS 9 の場合は [OS9] フォルダ)のインストーラアイコンをダブルクリックします。



- ⑥ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- ♠「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ❸ 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。

∮ インストール内容を確認し、「インストール〕をクリックします。



起動します

[アプリケーション (OS 9.1 以上の場合、Applications(Mac OS 9))] - [OKIDATA] - [NIC 設定ツール] フォルダ内の [NIC 設定ツール] をダブルクリックします。



NIC設定ツール

NIC 設定ツールの機能について説明します。

プリンタを検索します

[ファイル] メニューの [プリンタ検索] を選択すると、本ツールに対応した プリンタの情報がリストに表示されます。



)「検索するプリンタの条件を設定したい」(□ 182 ページ)をご覧く ださい。

IP アドレスを設定します



初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

- NIC 設定ツールのメインダイアログのリストから、設定を変更したいプリンタを選択し、[設定] メニューの [IP アドレス設定] を選択します。
- 2 必要な項目を入力し「設定」をクリックします。



③ [パスワード入力] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。





初期設定では、パスワードは MAC アドレスの下 6 桁になっています。

◆ 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。



⑤ プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。



- ⑥ プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。
- ♠ NIC 設定ツールを終了します。

Web の設定を行いたい

- [設定] メニューの [Web 設定] を選択します。
- ② Web 設定の有効 / 無効を選択し、[設定] をクリックします。



③ [パスワード入力] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



- (注♪) 初期設定では、パスワードは MAC アドレスの下 6 桁になっています。
- ◆ 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。「OK」をクリックします。



⑤ プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。

設定を有効にするためにプリンタをリブートしています。 しばらくお待ち下さい。 「中止」ボタンをクリックすると、プリンタのリブートを 中止します。

- ⑥ プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。
- **⑦** NIC 設定ツールを終了します。

Web ページを表示したい

- NIC 設定ツールのメインダイアログのリストから、設定を変更したいプリンタを選択し、[設定]メニューの [WEBページ表示]を選択します。
- ② 選択したプリンタの Web ページが表示されます。

パスワードを変更したい

プリンタの設定用パスワードを変更することができます。



↑ 初期設定ではパスワードが MAC アドレスの下 6 桁になっています。

- NIC 設定ツールのメインダイアログのリストから、設定を変更したいプリンタを選択し、「設定」メニューの「パスワード変更」を選択します。
- 2 現在のパスワードを入力します。
- 新しいパスワードを入力します。
- 4 確認のため、新しいパスワードを再度入力します。
- **⑤** [設定] ボタンをクリックします。



⑥ 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。



♠ プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。

設定を有効にするためにブリンタをリブートしています。 しばらくお待ち下さい。 「中止」ボタンをクリックすると、ブリンタのリブートを 中止します。

- ❸ プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。
- ¶ NIC 設定ツールを終了します。

以下、NIC 設定ツールの環境設定について説明します。 設定は次に NIC 設定ツールを起動するときまで保存されます。


検索するプリンタ条件を設定したい

「ローカルサブネットを検索する」チェックボックスをチェックすることにより、同 ーセグメント上に存在するプリンタを検索することが出来ます。



- ・ この設定は初期設定で有効になっています。
- 個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレス の追加および削除を行うことができます。
- ●「オプション」メニューの「環境設定」を選択します。
- ❷ 登録したい IP アドレスを入力します。

- ③ [登録] ボタンをクリックします。登録したアドレスはリストに表示されます。 登録した IP アドレスを削除したい場合、削除したいアドレスをリスト上で選択 して「削除」ボタンをクリックします。
- 4 [設定] ボタンをクリックします。





タイムアウト条件を設定したい

検索時のタイムアウト、設定時のタイムアウト、リトライ回数およびリトライ間隔 を設定することができます。

- [オプション] メニューの [環境設定] を選択します。
- ② 必要な項目を入力します。 なお、[デフォルト] ボタンをクリックすると各設定のデフォルト値が入力されます。
- 3 [設定] ボタンをクリックします。





Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Safari、Microsoft Internet Explorer Ver.5.1 以上もしくは Netscape Navigator Ver.6.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.x の場合は、 $[" - \nu]$ メニューの [1 ンターネットオプション] - [セキュリティ→このゾーンのセキュリティレベル<math>] を[1 に設定します。

Netscape Navigator $6.x \sim 7$ の場合は、[編集] メニューの [設定] - [プライバシーとセキュリティ] - [Cookie] - [すべての Cookie を有効にする] に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : B2200n プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2 MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B Web ブラウザ : Safari Ver.2.0.1



MAC アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に MAC Address として表示されています。(╚> 231 ページ)

起動します

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス]に URL「http://プリンタの IP アドレス /」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/

設定します

Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [管理者のログイン] をクリックします。



② [名前]に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。



パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 MAC アドレスは、 **①**の画面に表示されています。 3 必要な設定をした後、[送信]をクリックします。



- メモ
- ・[スキップ]をクリックすると設定を省略できます。
- ・[次回からこのページを表示しない] にチェックを付けて、[OK] または [スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● [管理者のログイン] をクリックします。



② [名前]に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。



メモ パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 MAC アドレスは、¶の画面に表示されています。 ❸「セキュリティ」タブをクリックします。



▲ [パスワード設定] をクリックします。



⑤ [新しいパスワードの入力] に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード の再入力] に再度新しいパスワードを入力します。



- 注》
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。 ・ パスワードは 0 ~ 15 桁までの英数字を入力してください。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力 してください。

- ⑥ [送信] をクリックします。
- ⑦プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源の OFF/ON は必要ありません。



このパスワードは NIC 設定ツールのパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、NIC 設定ツールのパスワードも変更されます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されている IP アドレスも確認することができます。

[プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム仕様を確認する ことができます。

[ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[印刷メニュー]

印刷品質等を設定できます。プリンタド ライバを使用する場合には、この設定値 よりもプリンタドライバで設定した値が 優先されます。

[用紙メニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

「プリンタ構成メニュー〕

アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。

「インタフェースメニュー」

ネットワーク以外のインタフェースを 設定できます。

「設定印刷」

メニューマップ、デモページ等を印刷 します。

ネットワーク タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[一般ネットワーク設定]

ハブとの接続方法を設定できま す。

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[SNMP]

SNMPv1 に関する情報を設定できます。

ジョブリスト タブ



[表示項目設定]

ブリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

セキュリティ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービスを停止することができます。

サービスの設定

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「ENABLE」で使うようお願いします。

[メニューのロック]

ステータスモニタの設定を変更できないようにします。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。 初期状態でのパスワードはMACア ドレス下6桁です。

メンテナンス タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[再起動/初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWeb ブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、 プリンタは動作できますが、手動で設定 した情報は失われてしまいます。

ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Page も表示できなくなってしまいます。

リンク タブ



[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力してください。


ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。



(注♪) [Web ブラウザ] (╚> 184 ページ) の [動作環境] を確認してください。


機能説明



プリンタ状態アイコン	詳細
(緑)	エラーなし / オンライン
(黄)	軽障害(印刷は可能)
(赤)	重障害(印刷は不可能)
(灰)	オフライン

表示例

トレイに用紙がない場合



• カバーが開いている場合



9 いろいろな用紙に印刷するための設定

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい............ 194 ラベル紙、OHPシートに印刷したい............ 197



- ・ この章では、Windows では[ワードパッド]、Macintosh では[SimpleText]、Mac OS X では[TextEdit] を例にしています。
- ・ アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
- ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
- ・ プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。




はがき、往復はがき、封筒に印刷したい

1 用紙をセットします。

はがき、往復はがき、封筒は手差し口から印刷することができます。



- ・ はがき、往復はがき、封筒は用紙トレイからの印刷はできません。 ・ 印刷速度は遅くなります。
- ・ 用紙をセットするまでの時間がシステム構成メニューの手差し給 紙タイムアウト(デフォルト1分)を過ぎるとジョブは自動的に 破棄されます。



(注え) 手差し口には、一度に 1 枚だけ用紙をセットできます。


プリンタメニュー設定で用紙サイズを設定します。




用紙サイズは、Web ページからも設定できます。詳しくは、「ネットワーク機能について」の「Web ブラウザ」をご覧ください。

ここでは、手差し口から封筒に印刷する場合を例にしています。

Windowsをお使いの方



- [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/ Server2003 以外では[プログラム])- [沖データ] - [OKI B2200n ステータスモニタ] - [ステータスモニタ] を選択します。
- ② ステータスモニタの[プリンタ設定] タブをクリックして、[メニュー設定] グループの [実行] ボタンをクリック します。
- ③ [用紙メニュー] の左側の田をクリックして設定項目を表示させます。
- ◆ 手差し□の [用紙サイズ] をクリックし、右側のリストから設定したい項目を選択します。



(5) [設定] - [変更した設定を適用] を選択します。

Mac OS Xをお使いの方



- [アプリケーション]-[OKIDATA]- [MenuSetup]- [B2000 シリーズメニューセットアップ] をダブルクリックします。
- ② 接続方法を選択して、[OK] ボタン をクリックします。
- 3 [用紙] タブを選択します。
- ◆ [用紙サイズ] のポップアップメニューから設定したい項目を選択します。
- **⑤** [設定] ボタンをクリックします。

注!

Macintosh をお使いの場合は、プリンタメニュー設定での設定ができません。プリンタドライバで設定した用紙サイズが有効になります。

3 アプリケーションを起動します。

4 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、 印刷します。

Windowsプリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または封筒サイズ、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- (詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [手差し] を選択します。



ステータスモニタで手差 し口の用紙厚が [より厚 い紙] でない場合は、[よ り厚い紙] を選択します。

- **⑦** [OK] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ⑤「印刷」画面で [OK] または [印刷]をクリックし、印刷します。

B2200n 印刷

一般設定

部数:

能像座

プリント:

給紙方法:

Macintoshプリンタドライバ



B2200n 💠

グレイスケール 💠

手差し ◆

●全ページ ○ <-->
ふつう (600x600) ◆

□ 丁合い

- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [はがき]、[往復はがき] または封筒サイズ、[プリント方 向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [手差し] を選択します。



⑤ [オプション] パネルの [用紙厚] で [より厚い紙] を選択します。

⑥[印刷]をクリックし、印刷します。





- [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で[はがき]、[往復はがき] または封筒サイズ、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- (4) [給紙] パネルで [手差し] を選択します。



- ・ 封筒 1 ~ 3、封筒フリーで、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、180°逆に印刷される制限があります。
- ・封筒 1~3、封筒フリーで、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の [方向] で横方向 (中央のアイコン) を選択します。



- ⑤ [プリンタオプション] パネルの [用紙厚] で [より厚い紙] を選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。




ラベル紙、OHPシートに印刷したい

用紙をセットします。

ラベル紙、OHPシートは手差し口から印刷することができます。



- ・ ラベル紙、OHPシート、封筒は用紙トレイからの印刷はできません。
- 印刷速度は遅くなります。
- 用紙をセットするまでの時間がシステム構成メニューの手差し給 紙タイムアウト(デフォルト1分)を過ぎるとジョブは自動的に 破棄されます。



【注♪】手差し口には、一度に1枚だけ用紙をセットできます。


↑ プリンタメニュー設定で用紙サイズと用紙タイプを設定し ます。




- ・ 用紙サイズは、Web ページからも設定できます。詳しくは、「ネッ トワーク機能について | の「Web ブラウザ | をご覧ください。
- 用紙タイプは、「普通紙」、「ラベル紙」、「OHPシート」以外は設定 しないでください。

Windowsをお使いの方





- [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/ Server2003 以外で は[プログラム])- [沖データ] - [OKI B2200n ステータスモニタ] - [ステー タスモニタ〕を選択します。
- 2 ステータスモニタの[プリンタ設定]タ ブをクリックして、「メニュー設定」グ ループの [実行] ボタンをクリックし ます。
- ❸ [用紙メニュー] の左側の円をクリック して設定項目を表示させます。
- 4 手差し□の 「用紙サイズ」をクリックし、 右側のリストから[A4] または[レター] を選択します。
- ⑤ 手差し□の「用紙タイプ」をクリックし、 右側のリストから「ラベル紙」を選択 します。




⑥[設定] - [変更した設定を適用] を 選択します。

Mac OS Xをお使いの方



- [アプリケーション]-[OKIDATA]- [MenuSetup]- [B2000 シリーズ メニューセットアップ] をダブルク リックします。
- ② 接続方法を選択して、[OK] ボタン をクリックします。
- **3** [用紙] タブを選択します。
- ④ [用紙サイズ] のポップアップメニューから [A4] を選択します。





- **⑤** [用紙タイプ] のポップアップメニューから[ラベル紙] を選択します。
- 6 [設定] ボタンをクリックします。

注・ Maci せん


Macintosh をお使いの場合は、プリンタメニュー設定の変更ができません。プリンタドライバで用紙タイプを設定してください。

3 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

4 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、 印刷します。

Windowsプリンタドライバ



用紙厚(T): フリン焼砂定

(名称未設定)

iBho(Q)_

¥継ぎ定(Q)...

11.

L/3− 8.5 x 11 in

パージル/情報(型)... 標準(U) OK キャンセル ヘルブ

- [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [レター] または [A4]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 4 [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [手差し] を選択します。
- ⑥ [用紙厚] で [プリンタ設定] を 選択します。

ステータスモニタで手差 し口の用紙タイプの設定 が [ラベル紙] でない場 合は、[ラベル紙] を選 択します。

- (OK] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **③**「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintoshプリンタドライバ







- [ファイル] メニューの [用紙設定]を選択します。
- ② [用紙]で[レター]または[A4]、[プリント方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [手差し] を選択 します。

- **⑤** [オプション]パネルの[用紙厚] で[ラベル紙]を選択します。
- **⑥** [印刷]をクリックし、印刷します。



- [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で[レター] または [A4]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙] パネルで [手差し] を選択します。





- **⑤** [プリンタオプション] パネルの [用紙厚] で [ラベル紙] を選択 します。
- ⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。

10 便利な印刷機能

202	複数ページを 1 枚に印刷したい
204	任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)
206	用紙サイズを変更したい
207	ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)
209	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)
210	高解像度で印刷したい
211	印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい
212	画像印刷の仕上りを変更したい
213	プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい
214	プリンタドライバの初期設定を変更したい
215	印刷データをファイルに出力したい
216	印刷をキャンセルしたい
217	トナーをセーブして試し印刷をしたい




- 注・・この章では、Windows では[ワードパッド]、Macintosh では[SimpleText]、Mac OS X では[TextEdit] を例にしています。
 - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを 1 枚の用紙に縮小して印刷できます。



- (注・・) この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央 が正確に合わない場合や印刷が薄くなる場合があります。
 - ・ Macintosh の「レイアウト」パネルは「プリント」ダイアログでも 選択できます。
 - ・ とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮 小して印刷するため他の辺の余白も大きくなります。


Windowsプリンタドライバ





- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ▲ [設定]タブの[レイアウトタイプ] で [n-up] (nは1枚に印刷する ページ数)を選択します。
- **⑤**「詳細設定]をクリックし、必要 に応じて「枠線」、「ページ配置」、 [とじ代]を設定します。とじ代 は上下左右に0~30mmまで設 定できます。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- **③** [レイアウト] パネルの [割り付け]、[枠線] を選択します。
- 4 必要に応じて [とじ代] を設定 します。とじ代は上下左右に 0 ~ 30mm

まで設定できます。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[境界線] を選択します。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。




- ・ 用紙サイズは必ず縦長に設定してください。
- · WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

[設定できるサイズ] 幅 :90 ~ 215.9mm 長さ:148 ~ 355.6mm

Windowsプリンタドライバ

WindowsXPでは [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。(WindowsVistaでは [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] を選択します。Windows Server 2003では [スタート]- [プリンタと FAX]を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では [スタート]- [設定] - [プリンタ]を選択します。)



- **2** プロパティを開きます。
 - WindowsVista/WindowsXP/2000
 - /Server2003 の場合 [OKI B2200n]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷 設定] を選択します。
 - WindowsNT4.0 の場合 [OKI B2200n]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[ドキュ メントの既定値]を選択します。
 - WindowsMe/98 の場合 [OKI B2200n]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロ パティ]を選択します。
- **③** [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- 4 「オプション」画面で「用紙サイズ の追加」をクリックします。
- (5) 「用紙サイズの追加」画面で [用紙種類] を選択し、[名称]、[幅]、[長さ] を入力します。
- ⑥ [追加] をクリックします。

7 [OK] をクリックします。

作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の方に表示されます。合計 32 個まで定義できます。

Macintoshプリンタドライバ






- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- ❸「フリーサイズ」パネルの「新規 登録〕をクリックします。
- ▲「フリーサイズ編集」画面で「登 録先〕を選択し、「用紙名」、「用 紙長]、「用紙幅]を入力します。
- **⑤** [OK] をクリックします。

作成した用紙は、「用紙設定」ダイ アログの [一般設定] パネルの [用 紙] リストの下の方に表示されま す。フリー用紙、封筒フリー用紙 を8個まで定義できます。

Mac OS Xプリンタドライバ



(注♪) Mac OS X 10.2.3 以前のバージョンでは利用できません。



(キャンセル) OK

+ - 複製

?

- ●アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの 「ページ 設定〕を選択します。
- 3 [用紙サイズ] [カスタムサイズ を管理〕をクリックします。 (Mac OS X 10.4 未満では[設定] で「カスタム用紙サイズ」をクリッ クします。)


- ▲ 「カスタム・ページ・サイズ | 画 面で、[+] をクリックし (Mac OS X 10.4 未満では「新規〕を クリック)、カスタム用紙の名前、 [幅]、[高さ]を入力します。
- **⑤** [OK] (Mac OS X 10.4 未満では [保存])をクリックします。

作成した用紙は「ページ属性」パ ネルの「用紙サイズ」リストの下 の方に表示されます。



用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。





- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ 用紙サイズを変換できるのは [A3 → A4]、[B4 → A4] のみです。
- ・ アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。
- ・Windows のプロパティの [印刷オプション] タブの [拡大・縮小] (または Macintosh の [用紙設定] ダイアログの [一般設定] パネルの [拡大/縮小率]) はデータを縮小するもので、用紙サイズを変換するものではありません。

Windowsプリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。
- **③** サイズ] で [A3 → A4] または [B4 → A4] を選択します。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- **③** [一般設定]パネルの[用紙]で[A3 → A4] または [B4 → A4] を選 択します。



ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して「見本」や「社外秘」などの文 字を重ね印刷できます。








(注♪) Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windowsプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③「詳細設定」をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 「印刷オプション」 タブの 「ウォー ターマーク] をクリックします。
- **⑤**[新規]をクリックします。

- 6 「ウォーターマークの編集」画面 で「文字列]を入力し、「フォント」、 「サイズ」他を選択します。
- **⑦** [OK] をクリックします。
- ❸ 印刷するウォーターマークが選 択されていることを確認し、[OK] をクリックします。

Macintoshプリンタドライバ






- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [ウォーターマーク] パネルの [新規] をクリックします。
- ④ [名称]、〔文字列〕を入力し〔フォント〕、「サイズ〕他を選択し、〔保存〕をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマーク] パネルの [ウォーターマーク] を [あり] にし、[リストボックス] で印刷 するウォーターマークが選択されていることを確認します。
 - メモ [ファイル登録] をクリックし PICT 形式のファイルを指定すると、画像をウォーターマークにすることができます。




文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

複数ページの印刷ジョブを部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合



部単位を指定せずに印刷した場合





- ・ アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・ Windows プリンタドライバでは利用できません。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの[部数] に 印刷部数を入力し、[丁合い] に チェックを付けます。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ] パネルの [部数] に印刷部数を入力し、 [丁合い] にチェックを付けます。



高解像度で印刷したい

600 × 1200dpi の高解像度で印刷することができます。



- ・ [きれい]を指定すると複雑なファイルを印刷できないことがあります。このようなときは「ふつう」で印刷してください。
- ・ このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。処理 速度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。
- Macintosh のアプリケーションによっては、プリンタドライバが通知する PICT 解像度によって印刷品位が変わる場合があります。このようなときは「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(□) 214ページ)で PICT 解像度を変更してください。

Windowsプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷 品位] で [きれい] を選択します。

Macintoshプリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [一般設定] パネルの [解像度] で[きれい]を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [印刷品質] パネルで [きれい] を選択します。



印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい

印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなる場合は「薄い (マイナス)」の方向に設定してください。細い線が途切れる場合は「濃い (プラス)」の方向に設定してください。



- ・ Macintosh ではプリンタドライバの設定が常に優先されます。
- Windows では [プリンタの印刷濃度を調整する] にチェックを付けると、プリンタドライバの設定が優先されます。

Windowsプリンタドライバ





- ●アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- (影細設定)をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- **⑤** [プリンタの印刷濃度を調整する] にチェックを付け、適切な値を選択します。

Macintoshプリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [オプション] パネルの [印刷濃度] で適当な値を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタオプション] パネルの [印刷濃度] で適切な値を選択し ます。



画像印刷の仕上りを変更したい

プリンタドライバの設定によって画像の印刷結果が総合的に決まります。希望する 結果が得られるまでこれらの設定をいろいろ変更してください。

Windowsプリンタドライバ



□ スプールファイルのサイスを小さくする(EMF無効)(E)

右(R): 0.0 (0.0-30.0mm) F(L): 0.0 (0.0-30.0mm)

OK キャンセル ヘルフ*(<u>H</u>) 標準(<u>U</u>)

✓ アフリケーションヘカラーで応答する(②)○ 文字は黒で印刷する(B)


■ プツンクの印刷濃度を調整する(P)

印刷位置補正

- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ◆ [イメージ] タブの [ディザリン グのパターン]、[ディザリングの 密度]、[明暗の調整] の設定を変 更します。
- ⑤ [印刷オプション] タブの [印刷 品位] を選択します。

- 6 [その他] をクリックします。
- ⑦ [図形の中塗りパターンを拡大する] の設定を変更します。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷効果] パネルの [ディザパターン]、[ディザサイズ]、[パターンサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト] の設定を変更します。
- ④ [一般設定] パネルで [解像度] の設定を変更します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷効果] パネルの [ディザパターン]、[ディザサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト] の設定を変更します。
- **4** [印刷品質] パネルで [印刷品質] の設定を変更します。



プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



- ・ Mac OS X, Macintosh プリンタドライバでは利用できません。
- · WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windowsプリンタドライバ



WindowsXPでは [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。

WindowsVista では [スタート]-[コ ントロールパネル]-[プリンタ] を 選択します。

Windows Server 2003では [スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。

Windows2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

2 プロパティを開きます。

[OKI B2200n]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷 設定]を選択します。



- 3 各設定を変更します。
- **4** [設定] タブの [ドライバ設定] で [追加] を選択します。
- **⑤**[設定名]に設定の名前を入力し、 [OK]をクリックします。

用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブの[用紙] の設定も保存します。



最大 14 個まで保存する ことができます。

保存した設定を呼び出して使います



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [ドライパ設定] で、使用する設定を選択し、[OK] をクリックします。



プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。

Windowsプリンタドライバ



■ WindowsXPでは「スタート]-「コント ロールパネル]-[プリンタとその他の ハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択 します。

Windows Vista では「スタート]-「コント ロールパネル]-[プリンタ]を選択します。 Windows Server 2003では[スタート] -[プリンタとFAX]を選択します。 Windows2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

- プロパティを開きます。
 - [OKI B2200n]アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[印刷設定]を選 択します。
- ♠ 各設定を変更し、「OK]をクリックしま す。

Macintoshプリンタドライバ



- [アップル]メニューの[セレクタ]を選択 します。
- 2 「プリント」アイコンをクリックします。
- ❸ 右側のボックスからプリンタ名を選択 し、「設定」をクリックします。
- (4) 「用紙設定ダイアログ]をクリックし、各 設定を変更し、「設定」をクリックします。
- ⑤ 「印刷ダイアログ」をクリックし、各設定 を変更し、「設定」をクリックします。



⑥ 「保存」をクリックし、セレクタを閉じます。 [部数]、「ページ]は変更できません。

Mac OS Xプリンタドライバ

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 します。
- 名設定を変更します。
- Mac OS X 10.1.5以前の場合は、「カスタ ム設定を保存]を選択します。



Mac OS X 10.2以降の場合は、「プリ セット]で[別名で保存]を選択し、「プリ セットを保存 I画面で適切な設定名を入 カレ、[OK]をクリックします。

⑤ [キャンセル]をクリックします。



- (注・)・ 「ページ設定]ダイアログの初期設 定は変更できません。
 - ・ 印刷時ばプリセットで保存した 設定名Mac OS X 10.1.5以前の 場合は、「カスタム」)を選択してくだ さい。
 - 他のプリンタドライバで保存した 設定は動作保証できません。機種 名がわかる名前で設定を保存して ください。




印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。



- Mac OS X. Macintosh プリンタドライバでは利用できません。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows Vista では、印刷データをファイルへ出力する場合、セキュリティの制限により出力先として指定したファイルにアクセスできない場合があります。その場合には、出力先には C:¥Users¥(ログオンユーザ名)¥Documents など印刷するユーザがアクセス可能なフォルダとファイルを指定する必要があります。

Windowsプリンタドライバ



- [スタート]-[コントロールパネル]- [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] をクリックします。
 - WindowsVista では[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ] を選択します。

Windows Server 2003では [スタート] - [プリンタとFAX] を 選択します。

Windows2000 では [スタート] -[設定] - [プリンタ] を選択します。

- ② [OKI B2200n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ 「ポート」タブの「印刷するポート」で「FILE:」を選択し、[OK]をクリックします。
- ◆ 印刷します。[ファイルへ出力] で [出力先ファイル名] を入力し、 [OK] をクリックします。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。



(注♪) 印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。

コンピュータで印刷ジョブを削除します。

Windowsプリンタドライバ



- WindowsXPでは「スタート] -「コントロールパネル〕- 「プリ ンタとその他のハードウェア]-「プリンタとFAX」を選択しま す。(WindowsVista では「スター ト]-[コントロールパネル]-[プ リンタ]を選択します。Windows Server 2003 では [スタート] -「プリンタとFAX」を選択します。 Windows2000/NT40/Me/98 では [スタート] - [設定] - [プ リンタ]を選択します。)
- **2** [OKI B2200n] アイコンをダブ ルクリックします。
- 3 印刷をキャンセルしたいファイ ル名を選択します。
- **4** キーボード上の「Delete | キーを 押します。

Macintoshプリンタドライバ



- ンをダブルクリックします。
- 2 印刷をキャンセルしたいファイ ル名を選択します。
- ③「ごみ箱」アイコンをクリックし ます。



- ション]-[ユーティリティ]フォル ダ内の[プリンタ設定ユーティリ ティ] (Mac OS X 10.2 では「ア プリケーション] - 「ユーティリ ティ] フォルダ内の 「プリント センター]、Mac OS X 10.1.5 以 前では「Applications]-[Utilities] フォルダ内の[Print Center])を ダブルクリックします。
- **2** [B2200n] アイコンをダブルク リックします。
- ❸ 印刷をキャンセルしたいファイ ル名を選択します。
- ▲「削除 |アイコンをクリックします。



トナーをセーブして試し印刷をしたい

トナーの消費量を節約するように印刷します。



トナーセーブを設定した場合は、印字品質は保証できません。

Windowsプリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイルメニュー]の[印刷]を選択します。
- (到 [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000 ではこの操作は 必要ありません)
- **4** [印刷オプション]タブの[トナーセーブ]にチェックを付けます。

Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [一般設定]パネルの[トナーセーブ]にチェックを付けます。

Mac OS Xプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [印刷品質]パネルで[トナーセーブ]にチェックを付けます。

(MEMO)

11 プリンタメニューの使い方について

プリンタのユーザメニューの変更方法...........220 ユーザメニュー一覧..........222 管理者メニュー一覧..........224 コンピュータからプリンタの状態を確認したい..........225 コンピュータからプリンタの設定を変更したい...........226



プリンタのユーザメニューの変更方法




(注・) コンピュータとプリンタが接続されていないと設定できません。




メモーネットワークで接続されている場合は、Web ブラウザから変更でき ます。詳しくは「Web ブラウザ | (□> 165 ページ)をご覧ください。

Windowsをお使いの方

- 「スタート」 「すべてのプログラ ム] (WindowsXP/Server2003 以外では「プログラム])- 「沖デー タ] - [OKI B2200n ステータス モニタ] - [ステータスモニタ] を選択します。
- 2 ステータスモニタの「プリンタ 設定] タブをクリックして、「メ ニュー設定〕グループの「実行」 ボタンをクリックします。
- 3 設定を変更したいメニューの左 側の円をクリックして設定項目 を表示させます。
- 4 変更したい設定項目をクリック します。



- **⑤** 右側のリストから設定したい値 を選択します。
- ⑥ [設定] [変更した設定を適用] を選択します。



Mac OS Xをお使いの方

1 [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup] - [B2000 シリーズ メニューセットアップ] をダブルクリックします。



B2000シリーズ メニュー セットアップ

② 接続方法で [USB] または [TCP/IP] を選択します。 [TCP/IP] を選択した場合は、 [IP アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力します。 [OK] をクリックします。



3 メインダイアログが表示されます。



◆ タブをクリックすると、設定画面が切り替わります。変更したい項目をクリックして、設定を変更します。



⑤[設定]をクリックします。



Macintoshをお使いの方

B2000 シリーズ メニューセットアップは Mac OS9 ではご利用になれません。 Mac OS X をお使いいただくか、ネットワークで接続し Web ブラウザで変更して ください。



ユーザメニュー一覧

「設定値」の網かけは初期の値です。

- ◎:プリンタドライバの設定が優先
- ○:プリンタの設定が優先または プリンタで設定が必要
- ー:プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリ	設定	項目	設定値	内容	Win	Mac
インフォメー ションメ	メニューマッ	プ印刷	実行	メニューマップを印刷します。	-	-
==-	デモ印刷		実行	デモ印刷をします。	-	-
メディアメ ニュー	トレイ	用紙サイズ	A4 リーガル13 リーガル14 レター	トレイ の用紙サイズを設定します。	0	0
		用紙タイプ	普通紙レターヘッドボンド紙再生紙厚紙粗い紙	トレイ の用紙種類を設定します。	=	=
		用紙厚	普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 薄い紙	トレイ の用紙厚を設定します。	0	0
	手差し口	用紙サイズ	A4 A5 A6 B5 リーガル1 3 リーガル1 3 リーターファイン Statement カスタム COM-9 COM-10 Monarch DL C5 ガキガラーク でも がきまする でも がきまする でも がきまする でも がきまする でも でも できまする でも できまする できる できる できる できる できる できる できる できる できる でき	手差しの用紙サイズを設定します。	©	©

カテゴリ	設定〕	頁目	設定値	内容	Win	Mac
メディアメ ニュー	手差し口	用紙タイプ	普通紙 レのHP 用紙 ラマルンド ラボチ紙 再厚紙 紙	手差し の用紙種別を設定します。	0	0
		用紙厚	普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 薄い紙	手差し の用紙厚を設定します。	0	0
	カスタム用 紙サイズの	単位	ミリメートル インチ	カスタム用紙を設定するとき の単位を設定します。	0	0
	設定	用紙幅	89 210 216	カスタム用紙の用紙幅を設定します。 「カスタムサイズ」で[インチ] を選択するとインチに換算し た値になります。	0	0
		用紙長	147 297 356	カスタム用紙の用紙長さを設定します。 「カスタムサイズ」で [インチ] を選択するとインチに換算した値になります。	0	0

カテゴリ	設定項目	設定値	内容	Win	Mac
システム構成メニュー	アラーム解除	オン ジョブ	復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定します。 [オン] は「Online」スイッチを押すまでエラーを表示します。 [ジョブ] は次のジョブを受信するまでエラーを表示します。	0	0
	手差し給紙 タイムアウ ト	オフ 30 秒 60 秒	手差し印刷時の用紙がセット されるのを待つ時間を設定し ます。この指定時間内に用紙 がセットされない場合は、ジョ ブをキャンセルします。	0	0
	タイムアウ ト印刷	OFF 5 40 300	ジョブデータを受信しなく なってから強制印刷 を行うまでの時間を設定しま す。	0	0
	トナー不足の印刷継続	継続 停止	「トナー交換準備」が表示されたときに印刷を継続させるかどうかを設定します。 「停止」に設定すると「Online」スイッチを押すまでオフライン状態になります。	0	0
	ジャムリカバー	オン オフ	紙づまりの後、つまったペー ジから印刷するかどうかを設 定します。	0	0
セントロメ ニュー	セントロ	有効 無効	パラレルインタフェースの有効 / 無効を設定します。	0	-
	双方向	有効 無効	双方向通信の有効 / 無効を設 定します。	0	-
	ECP	有効 無効	ECP モードの有効 / 無効を設 定します。	0	-
	ACK 幅	狭い 普通 広い	コンパチ受信時の ACK 幅を 設定します。	0	-
	BUSY と ACK の出力 順	IN WHILE	コンパチ受信時の BUSY 信号 と ACK 信号の出力順序を設 定します。	0	-
	I-PRIME	3 μ秒 5 0 μ秒 無効	I-PRIME 信号の有効時間 / 無効を設定します。	0	-

カテゴリ	設定項目	設定値	内容	Win	Mac
USB X=1-	USB	有効 無効	USB インタフェースの有効 / 無効を設定します。	0	0
	ソフトリセット	有効 無効	ソフトリセットコマンドの有 効 / 無効を設定します。	0	0
	シリアルナンバ	有効 無効	USB シリアルナンバーの有効 / 無効を設定します。	0	0
メンテナンス メニュー	メニューリセット	実行	メニューの設定値を初期化します。	0	0
	ドラムカウンタリセット	実行	イメージドラムカートリッジ のカウンタを 0 に戻します。 イメージドラムカートリッジ 交換時以外にこの操作をする と、交換時期が正しく表示されません。	0	0
	セッティング	-2 -1 0 +1 +2	温度差による印字のばらつき を補正します。かすれる場合 に値を変更します。	0	0
	印刷濃度	-2 -1 0 1	印刷濃度を設定します。	0	0
	クリーニング印刷	実行	クリーニング印刷を実行しま す	0	0
寿命メニュー	総印刷枚数		総印刷枚数を表示します。	0	0
	ドラム寿命	%	ドラムの残り寿命を表示します。	0	0
	トナー残量		トナーの残量を表示します。	0	0



管理者メニュー一覧

カテゴリ	設定		設定值	内容
管理者メ ニュー	メニューカ テゴリ表示 設定	オールカテ ゴリ	有効 無効	ユーザメニューのすべてのカ テゴリの有効 / 無効を設定し ます。
		インフォ メーション メニュー	有効 無効	インフォメーションメニュー の有効 / 無効を設定します。
		メディアメ ニュー	有効 無効	メディアメニューの有効 / 無 効を設定します。
		システム構 成メニュー	有効 無効	システム構成メニューの有効 / 無効を設定します。
		セントロメ ニュー	有効 無効	セントロメニューの有効 / 無効を設定します。
		USB メ ニュー	有効 無効	USB メニューの有効 / 無効を 設定します。
		メンテナン スメニュー	有効 無効	メンテナンスメニューの有効 / 無効を設定します。
		寿命メニュー	有効 無効	寿命メニューの有効 / 無効を 設定します。



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。



Windows の場合、PrintSuperVision、ネットワークステータスモニ タでも行うことができます。詳しくは「7 Windows ソフトウェア (□ 109 ページ) をご覧ください。

Webブラウザを使う場合



(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。




■ Web ブラウザを起動し、「アドレ ス] にプリンタのIPアドレスを 入力し、Enter キーを押します。 「プリンタステータス」画面が表 示されます。

OKI LPRユーティリティ (Windows) を使う場合



(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



OK

- OKI LPR ユーティリティを起動 します。
- 2 [リモートプリント] メニューの [プリンタのステータス...] また は「ジョブの表示…」を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が 表示されます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

Webブラウザを使う場合



(注./) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- Web ブラウザを起動し、「アドレ ス] にプリンタのIPアドレスを 入力し、Enter キーを押します。 「プリンタステータス」画面が表 示されます。
- ② 「管理者のログイン」をクリック し、「ユーザ名〕に「root」、「パ スワード〕に現在のパスワードを 入力し、[OK] をクリックします。

パスワードの初期値は、 「MACアドレスの下6 桁 | です。

- MAC アドレスは、①の 画面に表示されていま す。
- 3 上のタブから設定を変更したい 項目の種類をクリックします。項 目の詳細が左のフレームに表示 されますので、設定を変更した い項目をクリックします。
- ▲ 必要な変更をした後、「送信」を クリックします。

12 ネットワーク機能について

	ネットワーク語	没定項目の一覧	228
	ネットワーク機能を	と初期化します	230
ネットワークの設定情報	(Network Information)	を印刷します	23
	IP 7	アドレスの設定	232
	DHCP/BOOT	「P を使います	236
	SNIN	/IP を使います	240



ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information)(い 231ページ)で確認できます。

設定値を変更するには、Web ブラウザ, NIC 設定ツールを使用します。

TCP/IP

網かけ部は初期値です。

101711		11375 17 EB101 173703 EC 7 0		
項	目	設定值	機能説明	
Webブラウザ	NIC設定ツール			
IPアドレス設	,	自動	DHCP/BOOTP サーバへ IP アドレス	
定	方法	手動	取得を要求するか、しないかを設定し	
			ます。	
IPアドレス	IP アドレス	192.168.100.100	IP アドレスを設定します。	
		または	ネットワークの初期化後、ネットワー	
		169.254.xxx.xxx	クケーブルをハブに接続していない	
			と、192.168.100.100になります。	
			IPアドレス設定が"自動"でも、DHCP	
			サーバなどのIPアドレスを自動で付与	
			するサーバがネットワーク上に存在し	
			ない場合、ネットワークケーブルをハ	
			プに接続しても、169.254.xxx.xxxにな	
			ります。	
ホスト名		「製品名」+「-」+	DHCPサーバがクライアントを識別す	
	-		るために使用する値を設定します。	
		レス下 6 桁」		
サブネットマ	1	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。	
スク	2	または	ネットワークの初期化後、ネットワーク	
		255.255.0.0	ケーブルをハブに接続していないと、	
			255.255.255.0になります。	
			IPアドレス設定が"自動"でも、DHCP	
			サーバなどのIPアドレスを自動で付与	
			するサーバがネットワーク上に存在しない場合、ネットワークケーブルをハブ	
			に接続しても、255.255.0.0になります。	
ゲートウェイ	デフォルトゲー	0000	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アド	
アドレス	トウェイアドレ	0.0.0.0	レスを設定します。0.0.0.0 はルータな	
			しを意味します。	
プリンタ名		[OKI] + [-] +	ネットワーク上で装置を識別するため	
		「製品名 + [- +	の名前を設定します。	
	-	「イーサネットアド		
		レス下 6 桁」		
	<u> </u>		L	

SNMP

網かけ部は初期値です。

項	i目	設定値	機能説明
Webブラウザ	NIC設定ツール		
管理者の連絡		なし	システム管理者の連絡先を入力しま
先	-		す。半角で225文字以内です。
プリンタ名		なし	プリンタの名前を入力します。半角で
	-		31文字以内です。
設置場所		なし	プリンタの設置場所を入力します。半
	-		角で255文字以内です。
プリンタ管理		なし	お客様がプリンタを管理するための数
番号	-		値を入力することができます。半角で8
			文字以内です。
使用する		SNMP v 1	使用する SNMP バージョンを設定し
SNMP設定	-	無効	ます。
SNMP Read		public	SNMP v 1で使用する、Read
コミュニティ	-		Community を設定します。15文字以内
の設定			の英数字です。
SNMP Write		public	SNMP v 1で使用する、Write
コミュニティ	-		Community を設定します。15文字以内
の設定			の英数字です。

Maintenance

網かけ部は初期値です。

項	項目		機能説明
Webブラウザ	NIC設定ツール		
HUBとの接続		AUTO	HUBとの通信速度と通信方法を設定
の設定		NEGOTIATION	することができます。通常は、AUTO
			NEGOTIATIONを設定します。
		100BASE-TX	
		FULL	
	-	100BASE-TX	
		HALF	
		10BASE-T	
		FULL	
		10BASE-T	
		HALF	

Security

網かけ部は初期値です。

項	 [目	設定値	機能説明
Webブラウザ	NIC設定ツール		
Web(ポート番	プリンタ設定	有効	プリンタに対してWebブラウザでのア
号:80)	(Web)	無効	クセスの使用/非使用を設定します。
Web		1	プリンタのWebページにアクセスする
		80	ためのポート番号を設定します。
	-	65535	但し、以下のポート番号は装置が使用し
			ているため設定できません。
			ポート番号:23、515、9100、161、9966
SNMP		有効	プリンタに対してSNMPでのアクセ
		無効	スの使用/非使用を設定します。通常
			はENABLE(使用する)でお使いくださ
			()。
Local Ports		有効	独自プロトコルの使用/非使用を設定
	_	無効	します。
パスワード設	パスワード変更	イーサネットアド	管理者パスワードを変更します。15文
定		レス下6桁	字以内の英数字です。大文字、小文字は
			区別されます。忘れてしまうと設定を
			変更できなくなります。

Job List

網かけ部は初期値です。

項目		設定値	機能説明
Webブラウザ	NIC設定ツール		
ジョブキュー		ドキュメント名	現在プリンタの印刷待ちになっている
表示項目設定		ジョブ状態	ジョブ(印刷データ)の一覧に表示する
		ジョブ種類	項目を選択します。
		コンピュータ名	選択しない場合には、初期値の項目で
	-	ユーザ名	一覧が表示されます。
		印刷済み面数	
		送信時間	
		送信ポート	




ネットワーク機能を初期化します




初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

プリンタの電源を OFF にします。



プリンタ背面のプッシュスイッチを押したまま、プリンタの電 源を ON にします。




(注♪) 印刷可ランプが点灯するまで押しつづけます。

ネットワークの設定値が初期化されます。



ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します


1 プリンタの電源を ON にし、[オンライン] になったことを確認します。



- **2** ◎「Online」スイッチを押し、オフライン(◎ランプが消灯)にします。
- **3** プリンタ背面のプッシュスイッチを5秒間以上押し続けてから、離します。



ネットワークの設定情報(Network Information)が印刷されます。






IP アドレスの設定

IP アドレスとは…

TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。IP アドレスはネットワーク上に接続されたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。





IPアドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3 桁の数字が4つに区切られた形で設定します。

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホストIDといいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホストIDは、どの機器とも重複しない値で、1~254の間で設定します。

また、IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサブネットマスクは「255.255.255.0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。

コンピュータの IP アドレス

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された 値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバがあるか どうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。一般の家庭用ルータ(ADSL ルータや ISDN ルータ)には DHCP サーバが標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IPアドレスを取得します。

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各システム環境のマニュアルをご覧ください。

Windowsの場合

- **1** Windows を起動します。
- ② コマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト)を選択します。

WindowsVista/XP の場合は、[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

WindowsMe の場合は、[スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。

Windows98 の場合は、[スタート] - [プログラム] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。

Windows2000/Server2003 の場合は、[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。

③ WindowsVista/XP/Me/2000/NT4.0/Server2003 の場合は、キーボードから [ipconfig] と入力し、[Enter] キーを押します。

Windows98 の場合は、キーボードから [winipcfg] と入力し、[Enter] キーを押します。

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。



Macintoshの場合

- Macintosh を起動します。
- **2** (Mac OS 8 ~ 9 の場合)

[アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [TCP/IP] を選択します。

〈Mac OS X の場合〉

[アップルメニュー] - [システム環境設定] - [インターネットとネットワーク] - [ネットワーク] - [表示] で [内蔵 Ethernet] を選択し、[TCP/IP] タブを選択します。




表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてください。

プリンタの IP アドレスを確認します

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷し、IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) の詳細は 🕒 231 ページをご覧ください。



プリンタの IP アドレスを設定します

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。

(1) 初期設定のまま使用します。

・ ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合

ブリンタは初期設定で「IP アドレスを自動取得する」設定になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合は、ネットワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的にIP アドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 じ値になっていること。
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。
- ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべて WindowsXP の場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。つまり「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。WindowsXPも標準で「サーバを使用しないアドレス解決」機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバなどがなくても、サーバを使用しないアドレス解決機能を使用し、お互いに通信して自動的にIP アドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 じ値になっていること。

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。


(2) IP アドレスを手動で設定します。

・ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められた IP アドレスを指定されたなど、(1) に当てはまらない場合プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。IP アドレスは、NIC 設定ツール(Windows)で設定できます。

設定の詳細は、「NIC 設定ツール」(L) 115 ページ) をご覧ください。

IP アドレス設定のしくみ(参考)

IPアドレスを設定する機能は次のような構成になっています。





DHCP/BOOTP を使います

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。



セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
 IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。

DHCP サーバの設定

DHCP とは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるためのプロトコルです。IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定のIPアドレスが割り当てられるように DHCPサーバを設定してください。 ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。 固定の IP アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧ください。

動作確認環境

Windows2003 Server 日本語版 DHCP サーバ Windows2000 Server 日本語版 DHCP サーバ Windows2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- ②「ネットワーク」をダブルクリックし、「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス] に [Microsoft DHCP サーバー] が表示されている場合は?

☞ 6へ進みます。


- 3 [追加] をクリックします。
- ▲ [Microsoft DHCP サーバー] を選択し、「OK] をクリックします。



⑤ Windows を再起動します。

☞ 2からの続き

⑥ [スタート] - [プログラム] - [管理ツール(共通)] - [DHCP マネージャ] を 選択します。 ⑦ [DHCP サーバー] 一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。



③ [スコープ] メニューの [作成] を選択し、[IP アドレス プール] の設定を行い、 [OK] をクリックします。



9 [スコープ] メニューの [予約の追加] を選択し、各項目を入力し、[追加] をクリックします。



- ① IP アドレスを入力します。
- ② [一意の ID] に、プリンタの MAC アドレスを入力します。
- ③ [クライアント名]、[クライアントコメント] に任意の名前を入力します。



- ・ 必ず [予約の追加] で IP アドレスを割り当ててください。
- ・ MAC アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に MAC Address として表示されています。(□> 231 ページ)
- 「閉じる」をクリックします。
- [スコープ] メニューの [アクティブ化] を選択し、作成したスコープをアクティブにします。
- ♠ [DHCP マネージャ] を終了します。

プリンタの設定

以下の説明は、NIC 設定ツールと Windows XP Home Edition を例にしています。



プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」 に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定 の必要はありません。

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- 3 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ♠ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [NIC 設定ツールのインストール]をクリックします。




⑥「インストールせずに、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリックします。



NIC 設定ツールが起動します。



Windows Vista/XP/Server 2003 でNIC 設定ツール起動時に「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。



⑦ [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する] を選択し、[次へ] をクリックします。

NIC 設定ツールが起動します。


❸ 一覧よりMACアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。



- MAC アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に MAC Address として、表示されています。(🕒 231 ページ)
- ⑨ [設定] メニューの [プリンタの設定] を選びます。



(D) [IPアドレス] タブの IPアドレス取得方法で [Auto] をチェックし、[設定] を クリックします。



● [設定完了] で [OK] をクリックするとプリンタが再起動されます。

プリンタ再起動中は、NIC 設定ツールのプリンタの状態が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。



- ② プリンタの再起動が完了し、NIC 設定ツールの設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ることを確認します。
- ♠ NIC 設定ツールを終了します。あああ
- ♠ 「OKI B2200n | 画面の右上の × をクリックします。



SNMP を使います

B2200n は、SNMP エージェントを実装しています。 市販されている SNMP マネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMP マネージャで参照・変更可能な設定項目は MIBと呼ばれ、B2200n は MIB-II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB については、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」の [MISC] - [MIB] フォルダの中の「 Readme-j.txt 」を参考にしてください。

13 困ったときには

クリーニン	'グページをします.	242
コンピュータの画面に表示され	るメッセージ一覧.	243
Windows	から印刷できない.	246
Macintosh	から印刷できない.	247
ネットワーク経	由で印刷できない.	248
WindowsXP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1	に関する制限事項.	249
Windows Vista による	制限事項について.	250



クリーニングページをします

イメージドラムに付着した汚れを取り除きます。周期的な黒・白斑点が入る 場合に行ってください。

- Online」スイッチを押し、オフライン(Oランプが消灯)にします。
- **2** ① Online」スイッチを5秒以上押します。
- ③ ()ランプと ランプが点灯したら、手差し口に A4 用紙をセットします。

(注♪) A4 用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷できません。

クリーニング印刷が開始されます。




- ・ クリーニングページは、イメージドラムに付着した汚れを用紙に 転写して取り除くため、汚れが付着したような印刷になります。
- ・ クリーニングページを行った後、通常の印刷を行っても周期的な 黒・白斑点がなくならない場合は、イメージドラム内にのりなど の異物付着、イメージドラム表面のキズなどが考えられます。こ の場合は、イメージドラムカートリッジの交換が必要です。

コンピュータからクリーニングページをします


Windows からクリーニングページをすることができます。

- **②**[実行]をクリックします。

3 [メンテナンスメニュー] - [クリーニング印刷] を選択し、[実行]をクリック します。



▲「クリーニング印刷を実行しますか?」と表示されたら、「OK」をクリックします。



6 手差し□に A4 用紙をセットします。

クリーニング印刷が行われます。



(注♪) A4 用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷できません。



コンピュータの画面に表示されるメッセージ一覧

Windows のステータスモニタおよび、Macintosh の印刷時に表示されるメッセージと対処方法を説明します。

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。

Macintosh の場合はステータスまたはステータス (詳細)のいずれかのメッセージ が表示されます。

コンピュータの画面にメッセージが表示された場合は、速やかに表の処置を行ってください。

- 不定
- ●消灯
- 点灯
- ゆっくり点滅 (2 秒間隔)
- 2 速い点滅(0.5 秒間隔)
- 3 より速い点滅(0.12 秒間隔)

エラーメッセージ

エラーメッセージを表示すると、プリンタが停止します。表示されるメッセージに 合った処置を行ってください。

表示	メッセージ	プリン:	タの LED	ランプ	
ステータス	ステータス(詳細)	\circ	<u>a</u>	Δ	<u>処置</u>
カバーオープン	カバーが開いてい ます。	•	•	2	トップカバーが開いています。カ バーを閉めてください。
ドラム未装着	イメージドラム カートリッジが正 しく取り付けられ ていません。	•	•	2	ドラムが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
リッジロック	トナーカートリッ ジのロックレバー の位置が正しくあ りません。	•	•	②	トナーが供給されません。トナー カートリッジのノブが水平 になっていることを確認してくださ い。カートリッジを軽く たたいてください。

==	メッセージ	7111	タの LED	ニンプ	1
ステータス	ステータス(詳細)	\circ			,
ドラム寿命	イメージドラム カートリッジの寿 命です。	•	•	@	イメージドラムカートリッジの交換 時期で、トナーが少なく なりました。イメージドラムカート リッジおよびトナーカー トリッジを交換してください。
用紙サイズエラー	用紙サイズが指 定されたサイズと 異なります。	•	•	②	用紙サイズが違っているか、複数枚 重なって給紙されました。 トップカバーを開けてつまっている 用紙を取り除いて、正しいサイズの 用紙と交換してください。
給紙ジャム	用紙吸入中に紙 詰まりが発生しま した。	•		②	tttt トレイから用紙を引き込めませんでした。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
用紙フィード ジャム	用紙走行中に紙 詰まりが発生しま した。	•		②	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
排紙ジャム	用紙排出中に紙 詰まりが発生しま した。	•	•	②	用紙排出中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
トナーなし	トナーがなくなりました。	•	•	2	トナーカートリッジを交換してくだ さい。
他社プリンタ 用トナー装 着	トナーは他社プリ ンタ用です。	•	•	2	トナーカートリッジが間違っています。この製品用のトナー カートリッジをセットしてください。
非純正トナー	純正トナーの使用 をお勧めします。 トナーは純正品 ではありません。	•	•	@	トナーカートリッジが認識できません。純正のトナーカート リッジをセットしてください。
トナーカートリッジなし	ジがありません。	•	•	2	トナーカートリッジがセットされて いません。トナーカート リッジをセットしてください。
トナーセンサ エラー	ドラムカートリッ ジを確認してくだ さい。	•	•	2	トナーセンサーエラーです。イメー ジドラムカートリッジを 抜き差ししてください。

表示	メッセージ	プリン:	タの LED	ランプ	
ステータス	ステータス(詳細)	C	<u></u>	A	処置
編集バッファ オーバーフ ロー	印刷データが複 雑なためにメモリ オーバーフローが 発生しました。	•	•	2	メモリ不足です。 [ONLINE] スイッチを押下してください。
手差し用紙 要求	手差しの mmmm 要求です。	-	2	-	手差しトレイに用紙が入っていません。要求されている用紙を手差 しにセットしてください。
トレイ用紙なし	トレイに %s 用紙 がありません。	•	•	2	tttt トレイに用紙が入っていません。表示されている用紙をセットしてください。 用紙をセット後に [ONLINE] スイッチ押下してください。
サイズまたは	トレイの用紙サイズまたはメディアタイプが印刷データの用紙サイズまたはメディア なまたはメディア タイプと一致しませんでした。	•	•	2	用紙のサイズ または タイプが違い ます。表示されている用紙をトレイ に入れてください。 用紙をセット 後に [ONLINE] スイッチ押下してく ださい。
トナー交換 準備	トナー残量が少 なくなりました。	-	-	or 2	トナー残量が少なくなっています。 トナーカートリッジを交 換してください。
ドラム交換 準備	イメージドラム カートリッジの寿 命が近づきまし た。	-	•	2	イメージドラムカートリッジの交換時期間近です。イメージドラムおよびトナーカートリッジの交換準備をして、交換してください。
トナーなし	トナーがなくなりました。	-		2	トナーカートリッジを交換してくだ さい。
トナーカート リッジ未装 着	トナーカートリッジがありません。	-	-	2	トナーカートリッジがセットされて いません。トナーカート リッジをセットしてください。
ドラム寿命	イメージドラム カートリッジの寿 命です。	-	-	③	イメージドラムカートリッジの寿命 です。イメージドラ ムカートリッジおよびトナーカート リッジを交換してくださ い。

表示	メッセージ	プリン:	タの LED	ランプ	
ステータス	ステータス(詳細)	\circ	a	\triangle	·
ドラム交換	イメージドラム カートリッジが寿 命になりました。	-	-	©	イメージドラムカートリッジの交換 時期です。イメージドラ ムカートリッジおよびトナーカート リッジを交換してくださ い。
無効データ受信	無効なデータを 受信しました。	-	•	2	無効なデータを受信しました。 [ONLINE] スイッチを押し てください。
	トナーは純正品ではありません。	=	•	2	純正のトナーカートリッジが装着されていません。純正のトナーカートリッジではありませんが、作動します。
トナー認識 エラー	トナーが認識で きません。	-	•	2	トナーカートリッジが認識できません。純正のトナーカート リッジをセットしてください。
トナーセンサエラー	トナーセンサに 異常が発生しまし た。	-	-	•	トナーセンサに異常があります。電源を OFF/ON してください。イメージドラムカートリッジを交換してください。
用紙フィーダ エラー	フィーダのホーム ポジションが正し くありません。	-	-	1	用紙フィーダのホームポジションが 正しくありません。

ステータスメッセージ

プリンタの状態を示すメッセージです。

表示	メッセージ	プリン:	タの LED	ランプ	
ステータス	ステータス(詳細)	\circ		⚠	処置
イニシャライ ジング	初期化中です。		•	•	初期化中です。
オンライン	印刷できます。	•		-	オンラインです。印刷データを受信 できます。
オフライン	オフラインです。		•	-	オフラインです。印刷する場合は [ONLINE] スイッチを 押してオンラインにしてください。
データ受信 中	データ受信中です。	2	•	-	データ受信中です。
データ処理 中	データ処理中です。	2	•	-	データ受信中または受信したデータを処理しています。
データ待機 中	データ待機中です。	0	•	-	受信したデータが残っています。次 に送られてくるデータを 待っています。
印刷中	現在 印刷しています。	2	•	-	印刷しています。
コピー印刷 中	コピー印刷中です。	-	•	-	コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示します。
温度調整中	高温になっている ためしばらく印 刷を停止していま す。	=	-	-	プリンタ内部温度が上昇したため、 適切な温度になるまで印刷を一時 停止しています。 電源を切らずに このままお待ちください。 プリン タの故障ではありません、
ジョブキャン セル中	ジョブキャンセル 中です。	0		-	受信したデータをキャンセルしてい ます。
定着温度調 整中	定着温度調整中 です。	•	-	-	ウォーミングアップ中です。

表示	メッセージ	プリン:	タの LED	ランプ	
ステータス	ステータス(詳細)	\circ	<u></u>	⚠	·
	パワーセーブモー ド中です。	-	•	•	省電力モード中です。
メニュー印刷 中	メニュー印刷中です。	2	-	-	メニューマップを印刷しています。
クリーニング 印刷中	クリーニング印刷 中です。	2	-	-	クリーニング印刷をしています。
	ネットワークの初 期化中です。しば らくおまちくださ い。	-	-	-	ネットワークの初期化中です。



Windows から印刷できない



注・ アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの 発売元へお問い合わせください。

光元元への向いる	17 6	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
印刷できない		
プリンタの電源が OFF になっています。	B	プリンタの電源を ON にしてください。
プリンタケーブルが外れています。	13	プリンタケーブルを差し込んでください。
[オフライン] になっています。	rg-	「Online」スイッチを押して [オンライン] にしてくだ さい。
プリンタケーブルに問題がありま す。	喝	予備のブリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブル、 USB ハブを使用しています。	B	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
プリンタドライバの出力ポートが 間違っています。	B	プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してくだ さい。
他のインタフェースからの印刷を 処理しています。	B	印刷処理が完了するまでお待ちください。
プリンタドライバが [通常使うプ リンタ] になっていません。	B	[通常使用するプリンタ] にしてください。
双方向パラレルまたは USB で動作 する他のプリンタドライバがイン ストールされています。	rg*	他のプリンタドライバを削除してみてください。
I-PRIME の設定がコンピュータに 合っていません。	rg	ステータスモニタを使用して [I-PRIME] を $[3\mu]$ または $[50\mu]$ にしてください。

ノエI	不足にかる	

複数のアプリケーションを同時に 📭 使用していないアプリケーションを終了してください。 起動してます。

印刷が遅い。		
印刷処理をコンピュータ側でも 行っています。	B	処理速度の速いコンピュータを使用してください。
[印刷品質] もしくは [解像度] で [きれい] を選択しています。	1GF	ブリンタドライバの [印刷品位] で [ふつう] または [はやい] を指定してください。
印刷データが複雑です。	喝	印刷データを簡単にしてください。
過熱防止のために、印刷速度が遅くなったり、停止することがある ます。	œ	ブリンタの温度が下がると正常印刷できます。 しばらくお待ちください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 セットアップ、印刷方法などに問 📭 「ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。

題があります。



Macintosh から印刷できない



) アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの 発売元へお問い合わせください。

メモリエラーになる。

デスクトップ・ブリントモニタの ps メモリサイズを大きくしてください。 メモリサイズが不足しています。

印刷が遅い。

印刷処理を Macintosh 側でも行っ 📭 処理速度の速い Macintosh を使用してください。 ています。

[印刷品質] の [きれい] を選択し 📭 ブリンタドライバの [印刷品質] もしくは [解像度] でています。 [ふつう] または [はやい] を指定してください。

印刷データが複雑です。 📭 印刷データを簡単にしてください。

EPSファイルがきれいに印刷できない。

EPS 形式のファイルは QuickDraw ps PICT、TIFF などのグラフィックス形式に変更してくだ (MacOS の描画システム) では認 さい。 識できないため画面解像度 (72dpi)

で印刷されます。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問 \mathbf{g} で「ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。 題があります。



ネットワーク経由で印刷できない

UNIX

- 「etc/hosts ファイル」にプリンタの [IP アドレス] と [ホスト名] が登録 されているか確認します。
- Ipプロトコルを利用する場合は、「etc/printcap ファイル」にリモートプリンタの論理プリンタ名(例:rp=lp)が登録されているか確認します。論理プリンタ名には「Ip」「sjis」「euc」があり、「Ip」は無変換出力設定用、「sjis」はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、「euc」は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。

ユーティリティ

- NIC 設定ツールでプリンタを検出できるか確認します。
- Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。(🕒 165, 🕒 184ページ)
- ping でプリンタを検出できるか確認します。Windows のコマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト)で「ping xxx.xxx.xxxx.xxx」(xxx.xxx.xxx はプリンタのIPアドレス)と入力し、Enter キーを押します。



WindowsXP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項

Windows ファイアウォールの設定による制限事項について

Windows XP Service Pack 2/Windows Server 2003 Service Pack1 セキュリティ強化機能搭載では、Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ・ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドラ イバ全般	PC ネットワーク共有 時、印刷ができませ ん。	サーバ側で [Windows ファイアウォール] - [例外] を開き、「ファイルとプリンタの共有」にチェッ クを入れてください。
OKILPR ユー ティリティ	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」に チェックがついている場合は、ルータを超えるセグ メントに対してプリンタの検索ができなくなりま す。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題 ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、 「プリンタの追加」や「プリンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定できます。
Print Super Vision	リモート PC からア クセスできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [プログラムの追加] を開き、[参照] をクリックします。以下のファイルを選択し、[OK] ボタンをクリックします。 "J2EE のインストール先 "¥jdk¥bin¥java.exe" "J2EE のインストール先 "¥jdk¥jre¥bin¥java.exe" "J2EE のインストール先 "¥jdk¥jre¥bin¥java.exe exe"
	ポップアップウイン ドウがブロックされ ます。	Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウインドウがブロックされることがあります。以下のことを確認してください。 Internet Explorer を起動し、「ツール」 - 「インターネットオプション …」 - 「ブライバシー」を開き、「ポップアップ ブロック」の「設定」ボタンをクリックします。 [許可する Web サイトのアドレス」に PrintSuperVision の URL を入力し、「追加」ボタンをクリックします。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
Web Driver Installer	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」 にチェックがついている場合は、ルータを超える セグメントに対してブリンタの検索ができなくな ります。同一セグメント内に接続されたブリンタ は問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、グループの検索範囲の4桁目を*(例: 192.168.0.*)にすると、検索できます。
	リモート PC からア クセスできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール] - [コンポーネント サービス] で Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更してください。 ※設定方法は、[すべてのプログラム] - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [お読みください]をご覧ください。

※詳細は弊社ホームページ「http://www.okidata.co.jp/」をご覧ください。



Windows Vista による制限事項について

該当ユーティリティ	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライバ	ヘルプが表示されない。	Windows Vista でのヘルプ
Network Extension		の表示には対応しておりませ
		ん。
プリンタドライバ	「ユーザアカウント制御」画面	インストーラやユーティリ
Network Extension	が表示される。	ティの起動時などで、「ユー
		ザアカウント制御」画面が表
		示される場合があります。イ
		ンストーラやユーティリティ
		を管理者権限で実行するため
		に必要ですので、[続行]を
		クリックしてください。[キャ
		ンセル]をクリックすると、
		インストーラやユーティリ
		ティは起動されません。
Network Extension	「プログラム互換性アシスタン	インストール完了後(インス
B2200n 用ステータスモニタ	ト」画面が表示される。	トールを途中で中止した場合
NIC 設定ツール		も含みます)、「プログラム互
		換性アシスタント」画面が表
		示された場合は、必ず[この
		プログラムは正しくインス
		トールされました]をクリッ
		クしてください。
Network Extension	「XXX のアンインストール中	アンインストール時、「Install
B2200n 用ステータスモニタ	にエラーが発生しました。既	Wizard の完了」画面で [はい、
	にアンインストールされてい	今すぐコンピュータを再起動 📗
	る可能性があります。[プログ	します]を選択し、[完了]を
	ラムと機能]の一覧から XXX	クリックすると、左記のメッ
	を削除しますか?」というメッ	セージが一瞬表示される場合
	セージが表示される。(XXX	がありますが、何も操作しな
	はユーティリティ名)	くとも PC が再起動され、ア
		ンインストールも正しく行わ
		れますので問題ありません。

該当ユーティリティ	発生する制限事項	詳細、回避方法
B2200n 用ステータスモニタ	Windows Vista(32bit 版)で	Windows Vista(32bit 版) の
	のパラレル接続で接続エラー	パラレル接続で接続エラー表
	表示となることがある。	示となる場合はステータスモ
		二夕を管理者権限で再起動す
		るか PC を再起動してくださ
		い。この操作は一度行えば以
		降は不要です。
B2200n 用ステータスモニタ	Windows Vista(64bit版)で	Windows Vista(64bit 版) の
	のパラレル接続ができない。	パラレル接続はサポートして
		おりません。

付 録

仕様......252

消耗品一覧......255

パラレル接続で Windows にセットアップします.......257



仕様

USB インタフェース仕様

基本仕様

USB

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル (メス) アップストリームポート ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

5m 以下の USB2.0 仕様のケーブル (2m 以下を推奨) (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps ± 0.25%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	信号名	機能
1	Vbus	電源(+5V)
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド
Shell	Shield	

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル TCP/IP 関連

コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピン No.	信号名	方 向	機能
1	TXD+	FROM PRINTER	送信データ +
2	TXD-	FROM PRINTER	送信データ -
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ +
4	_	_	使用していません。
5	_	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ -
7	_	_	使用していません。
8	_	_	使用していません。

パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd1284 - 1994 準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス)ケーブル側 36極プラグ(オス)

ケーブル

1.8m 以下の IEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 (シールドされているケーブル線を使用してください。)


伝送モード

コンパチブル ニブル ECP

インタフェースレベル

ローレベル + 0.0~+ 0.4V ハイレベル + 2.4~+ 5.0V

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピン No.	信号名	方 向	機能
1	nStrobe(HostClk)	TO PRINTER	データを読み込むためのパルスです。 後縁でデータを読み込みます。
23456789	DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 DATA 6 DATA 7 DATA 8	Bi-direction	8 ピットのパラレルデータです。ハイレベルが"1"、 ローレベルが"0"です。
10	nAck(PtrClk)	FROM PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM PRINTER	ブリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号です。ハイレベルのときはデータを受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。
13	Select(Xflag)	FROM PRINTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイ レベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO PRINTER	双方向通信で使用します。
15	_	_	使用していません。
16	GND	_	信号グランド
17	FG	_	シャーシグランド
18	HILEVEL	FROM PRINTER	プリンタ内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされています。
19~30	GND	_	信号グランド
31	nInit(nInit)	TO PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルになり ます。
33	GND	_	信号グランド
34	_	-	使用していません。
35	HILEVEL	FROM PRINTER	プリンタ内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされています。
36	nSelectIn (IEEE 1284 active)	TO PRINTER	双方向通信で使用します。コンパチブルモード時 はローレベルでなければなりません。




- ・ カッコ内はニブルモードの信号名です。
- コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・ 米国電気電子技術者協会が規定する IEEEstd1284-1994 のニブル モードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータ やケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。

印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



印刷精度は、書き出し位置 ± 2mm、用紙の斜行 ± 1mm/100mm、 画像伸縮 ± 1mm/100mm(連量 55kg(64g/m²)の場合)です。



単位:mm

			右余白			
用紙サイズ	** *					
	Α	В	С	D	E	F
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13 インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14 インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.15	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
ステートメント	139.7	215.9	4.23	4.23	4.23	4.23
フリー	90~	148~	4.23	4.23	4.23	4.23
	215.9	355.6				
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 1 (長形 3 号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.75	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.23	4.23	4.23	4.23

消耗品一覧

これらの消耗品は、お近くの販売店でお求めください。

品 名	型名	内 容
エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	OKI カラーページプリンタ用紙
トナーカートリッジ	TNR-M4C	トナーカートリッジ
イメージドラムカートリッジ	ID-M4C	イメージドラムカートリッジ
		トナーカートリッジ



注♪・トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来 の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くだ さい。

> 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

> 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・ トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1 年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準 備してください。
- ・ ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・ 直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲に ある場所で保管してください。
- 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では 保管しないでください。
- ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。

寸 録

(MEMO)

付録



パラレル接続で Windows にセットアップします

動作環境	境258
ケーブルを接続しま ⁻	す259
WindowsXP/Server2003 にセットアップしまっ	す260
プラグアンドプレイでセットアップしま ⁻	す260
プリンタのインストールでセットアップしま ⁻	す262
WindowsMe/98/2000/NT4.0 にセットアップしまっ	す263
セットアップがうまくいかないと	き26€
プリンタドライバを削除するに	.t266
プリンタドライバをアップデートするにに	.t267
パラレル接続でセットアップできないときにに	at268

動作環境



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる

- Windows Server 2003/2003(x64版) Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、双方向パラレルインタフェースを搭載している機種
- ●WindowsXP/XP(x64版) WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種
- WindowsMe/98 WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種
- Windows2000 Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種
- WindowsNT4.0 WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機でパラレルインタフェースを搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプト では動作しません。
- ・ Windows95/3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ(MIPS® シ リーズ、Alpha、PowerPC™ など)のシステムには対応していません。



- メモー・コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を「ECP」モードに すると、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法は コンピュータの製造元にお問い合わせください。
 - ・ パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。(最長) 1.8m)

ケーブルを接続します

パラレルケーブルを準備します。




注・ プリンタケーブルは添付されていません。IEEEstd1284-1994 準拠の 双方向パラレルケーブルを別途用意してください。



プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

3 コンピュータとプリンタを接続します。



- パラレルケーブルをプリンタのパラ レルインタフェースコネクタに差し 込み、金具で固定します。
- 2 パラレルケーブルをコンピュータの パラレルインタフェースコネクタに 差し込み、ネジで固定します。

パラレル接続のセットアップ手順は、WindowsXP/Server2003 の場合、 [WindowsXP/Server2003 $(t + y + Ty)^2 + t = (t + t)^2$] [WindowsXP/Server2003 $(t + y + Ty)^2 + t = (t + t)^2$] Win-dowsMe/98/2000/NT4.0 の場合、「WindowsMe/98/2000/NT4.0 に セットアップします | (□ 263ページ)をご覧ください。

WindowsXP/Server2003 にセットアップします



- ・ WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご覧ください。
 - コンピュータの管理者の権限が必要です。
- パラレルインタフェースで接続する場合、プリンタのインストー ル、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと WindowsXP/Server2003 を起動するたびに「新しいハードウェアの 検出ウィザード | が表示されます。WindowsXP/Server2003で初め てセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアッ プレてください。

以下の説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

⁾ プリンタドライバをインストールします。

● プリンタの電源を ON にします。




②「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、「一覧または特 定の場所からインストールする(詳細)〕を選択し、「次へ」をクリックします。



- ③「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ▲「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「リムーバブルメディア(フ ロッピー、CD-ROM など)を検索]のチェックを外します。
- ⑤ 「次の場所を含める」にチェックを付け、次のように入力し、「次へ」をクリッ クします。

ここでは CD-ROM ドライブが D: の場合を例にしています。 D:\formall D:\formall



ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?



☞ 9へ進みます。

- ⑥ [完了] をクリックします。
- ⑦ [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- **③**「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。) プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 5からの続き

⑨「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



● [コピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:\privers\prive



ファイルのコピーが開始されます。

- [完了] をクリックします。
- 【2 [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- (③「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX]をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[スタート] [プリンタと FAX] を選択します。) プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします

- コンピュータの電源を ON にし、[スタート] [コントロールパネル] を選択し、 [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[スタート] - [プリンタとFAX] を選択します。)
- ③ [プリンタのタスク] [プリンタのインストール] をクリックします。(Windows Server2003 の場合、[プリンタの追加] をダブルクリックします。)



- ▲「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- **⑤** [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[次へ] を クリックします。
 - (注・) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。
- ⑥「次のポートを使用」画面で [LPT1: (推奨プリンタポート)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑦ [ディスク使用] をクリックします。
- ❸「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

⑨ [製造元のファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K





- ♠ プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。

- № [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (B) 「完了」をクリックします。
- 【④「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、〔続行〕をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。



「プリンタと FAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは完了です。

WindowsMe/98/2000/NT4.0 にセットアップします



- ・ Windows2000/NT4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- Internet Explorer を 4.0 以上にアップデートしてから、セットアップを行ってください。
- **┦** コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示さます。その場合には、「キャンセル」をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。

- **ク** セットアッププログラムを起動します。
- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。 セットアッププログラムが起動します。

? プリンタドライバをインストールします。

●「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

メモー画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。

- ② [ドライバのインストール] をクリックします。
- 3 [ローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。



4 ポートで [LPT1] を選択し、[次へ] をクリックします。



⑤ 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、「次へ」をクリックします。 プリンタ名の変更を行う場合は、「プリンタ名の変更」をクリックし、プリンタ 名を入力して [OK] をクリックします。



WindowsMe/98 では、ファイルのコピーが行われます。

⑥ Windows2000/NT4.0 の場合、プリンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、「プ リンタ名の変更 / 共有設定〕をクリックし、プリンタ名を入力し、「共有しない」 を選択して、「OK]をクリックします。



(注: WindowsMe/98 では表示されません。

7 [完了] をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合 ■● 10 に進みます。

- 8 [終了] をクリックします。
- **9** [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 7からの続き

●「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完了]をクリックします。

Windows が再起動されます。

● Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を ON にします。



№ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従って設定を確認します。

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。(Windows Server 2003 では [スタート] [プリンタと FAX] を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98 では [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- ③ [ポート] タブの [印刷するポート] (WindowsMe/98 では [詳細] タブの [印刷先のポート]) で、接続先のポートを下記の設定にします。

パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1]

プリンタドライバを削除するには



🎍 ナリント サーバーのナロバティ

用紙 ボート ドライバ 詳細設定

- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動されている場合は再起動してください。



- ↑ [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] を選択します。(Windows Server 2003では [スタート] [プリンタとFAX] を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- ② [OKI B2200n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000 /Server2003 の場合は、

4、**5**の作業を行ってください。

- ④「プリンタと FAX」フォルダ (Windows2000 では「プリンタ」 フォルダ)の[ファイル] - [サー バーのプロパティ]を選択します。
- (5) [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。



プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsXP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows が起動されている場合は再起動してください。






- ② [OKI B2200n] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパ ティ] を選択します。
- **③** [デバイスオプション] タブの [バー ジョン情報] をクリックします。
- バージョン情報画面が表示されたら、バージョンを控えて[OK]を クリックします。



⑤ [OKI B2200n] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。



6 以降、画面の指示に従います。

ださい。



- ⑦「プリンタとFAX」フォルダ (Windows2000では「プリンタ」 フォルダ)の[ファイル] - [サーバーのプロパティ]を選択します。
- ⑧ [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。



- **②** Windows を再起動します。
- ⋒ 新しいプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」(Ly 260 ページ)、 「WindowsMe/98/2000/NT4.0 にセットアップします!(L) 263 ページ) をご 覧ください。



- ♪・ 必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してください。 WindowsXP/Server2003 では、プリンタのインストールでセット アップします。
- ●~●の手順でバージョン情報を表示し、新しいプリンタドライバのバージョ ンが更新されていることを確認します。

パラレル接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
WindowsNT4.0 でプラグアンドプレイでセットアップできません。	プラグアンドブレイでセットアップできるのは WindowsMe/98/2000/XP/Server2003です。 WindowsNT4.0 はセットアッププログラムか らセットアップしてください。
コンピュータが双方向パラレルイ ンタフェースをサポートしていま せん。	双方向パラレルインタフェースをサポートし ているコンピュータを使用してください。
パラレルケーブルが規格に合って いない可能性があります。	IEEEstd1284-1994 準拠の双方向パラレル ケーブルを使用してください。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
パラレルケーブルが外れています。	パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題がありま す。	予備のパラレルケーブルがあれば取り替えて みてください。
切替器、パッファ、延長ケーブル などを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検 索場所の指定]、[場所の指定] が 表示されます。	「ブリンタソフトウェア CD-ROM」の中のブリンタドライバのディレクトリを指定してください。 例:「E:¥Drivers¥JPN¥WIN9X」 (ここでは CD-ROM ドライブがE:の場合を例にしています。)
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。

索引

索引

В	BOOTP
D	
	DHCP
I	
	IP アドレス 179, 232 IP アドレス再設定 131
J	
	Job List
М	
	Macintosh
Ν	
	Network Extension
0	
	OHP シート 197 OKI LPR ユーティリティ 113, 121, 225
Р	
	PrintSuperVision MultiPlatform Edition

S		
	Security	
	Service Pack	249
	SNMP	170, 189, 229, 240
Γ		
	TCP/IP	170, 189, 228
J		
	UNIX	248
	USB インタフェース仕様	252
	USB ケーブル	
	USB 接続	· · ·
	USB メニュー	
Ν		
	Web Driver Installer	113 151
	Web ブラウザ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Windows	
	WindowsVista	
あ		
	アップデートする	
	プリンタドライバ	38, 61, 75, 96, 106, 267
٦,		, , , , ,
•		
	イーサネットケーブル	
	一般ネットワーク設定	······································
	印刷精度	
	印刷データ	215
	印刷できない	40 76 97 246 247 248

	印刷濃度211
	印刷範囲
	印刷品位
	印刷メニュー
	インタフェースメニュー169, 188
	インフォメーションメニュー222
う	
	ウォーターマーク207
	薄<211
え	
	エネルギースター2
	エラーメッセージ243
お	
	往復はがき194
か	
,,	
	カスタムページ204
	画像印刷の仕上がり212
	管理者メニュー224
き	
	キャンセル
<	
`	
	クリーニングページ242
	繰り返し使用213
2	
	高解像度210
	高調波規制2
	濃<211

さ		
	再起動	171,190
	削除	
	プリンタドライバ36, 59, 74, 95, 1	05, 266
し		
U	,	
	システム構成メニュー	223
	紙幣	2
	縮小印刷	202
	手動転送	124
	寿命メニュー	223
	仕様	252
	使用許諾契約	4
	商標	3
	消耗品一覧	255
	初期化171, 1	90, 230
	初期設定	214
	諸注意	2
	ジョブの自動転送	126
	ジョブの表示	124
	ジョブリスト	189
す	-	
9		
	スタンプ印刷	
	ステータスウインドウ1	
	ステータスメッセージ	245
	ステータスモニタ1	10, 220
せ		
	制限事項2	49 250
	設定印刷 1	
	セットアップがうまくいかない	,
	セットアップします12, 20, 28, 46, 68, 80,	

	セントロメニュー
た	
	タイムアウト条件
ち	
	丁合印刷
7	
ع	電波障害防止について2
۲	
	動作環境
	トナーセーブ
	ドライバ設定213
に	
	任意の用紙サイズ204
ね	
	ネットワーク248
	ネットワークインタフェース仕様252
	ネットワーク詳細情報169, 188
	ネットワークステータスモニタ114, 162
	ネットワーク接続
	ネットワークの設定項目
	ネットワークの設定情報

は	
	はがき194
	パスワード181
	パスワード設定171, 190

	ハブとの相性	10, 76	5, 97
	パラレルインタフェース仕様		.253
	パラレルケーブル		.259
	パラレル接続	257,	268
7)			
O			
	表示項目設定	170,	189
ふ			
	ファイアウォール		.249
	ファイルに出力		.215
	ファイルのダウンロード		.124
	封筒		.194
	複数ページ		.202
	部单位		.209
	プラグアンドプレイ		.259
	フリーサイズ		.205
	プリンタ構成メニュー	169,	188
	プリンタ詳細情報	169,	188
	プリンタステータス	169,	188
	プリンタドライバの初期設定		.214
	プリンタドライバの設定を保存		.213
	プリンタドライバをアップデートする	106,	267
	プリンタドライバを削除する	105,	266
	プリンタのインストール		.262
	プリンタの状態		
	プリンタのステータス		
	プリンタの設定		.226
	プリンタの追加		
	プリンタを検索		
	プロトコル ON/OFF		

め		
	メッセージー覧	243
	メディアメニュー	222
	メニューセットアップ	
	メニューのロック	
	メンテナンス	190
	メンテナンスメニュー	223
Ø		
	有価証券	2
	ユーザーメニュー	
	ユーザーメニュー一覧	
	ユーティリティ	
	ユーティリティの機能一覧	
ょ		
	用紙サイズ	206
	用紙サイズの追加	204
	用紙のセット方向	194, 197
	用紙メニュー	169, 188
5		
	ラベル紙	107
	ノ 、	137
1)		
	リモートプリントの設定	123
	リンク	

索 引

(MEMO)



オキページプリンタ B2200n

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2007 年 4 月 第 1 版 発行者 株式会社 **沖データ**

43802801EE

_{株式会社}**沖データ** お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)